

Wie kann ich Benutzername und Kennwort von TMS an die bereitgestellten Benutzer von Movi und E20 weiterleiten?

Inhalt

[Einführung](#)

[Wie kann ich Benutzername und Kennwort von TMS an die bereitgestellten Benutzer von Movi und E20 weiterleiten?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Produkte Cisco TelePresence Movi, Cisco TelePresence Management Suite und Cisco IP Video Phone E20.

F. Wie kann ich Benutzername und Kennwort von TMS an die bereitgestellten Benutzer von Movi und E20 weiterleiten?

Antwort: Unter **Systems > Provisioning > Directory** kann das Kennwort des Benutzers nicht in den Benutzerdetails angezeigt werden. Aus diesem Grund müssen Sie die Kontoinformationen des Benutzers erneut senden.

So senden Sie die Kontoinformationen des Benutzers erneut:

1. Gehen Sie zu **Systems > Provisioning > Directory**.
2. Wählen Sie den Benutzer aus.
3. Klicken Sie auf **Kontoinformationen senden**. Das Fenster **Send Account Information** (Kontoinformationen senden) wird jetzt geöffnet.
4. Klicken Sie auf **E-Mail senden**.

Die Kontoinformationen werden nun an den ausgewählten Benutzer gesendet.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)