

Unterstützt das TANDBERG EX90 60 fps?

Inhalt

[Einführung](#)

[Unterstützt das TANDBERG EX90 60 fps?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf das Cisco TelePresence System EX90.

F. Unterstützt das TANDBERG EX90 60 fps?

Antwort: Ja, aber das ist nur bei sehr guten Lichtverhältnissen zu empfehlen.

Melden Sie sich mit **ssh** beim EX90 an, und führen Sie den folgenden **API**-Befehl aus, um die Kamerafrequenz festzulegen:

xConfiguration Cameras Camera 1 FrameRate: <30 Hz, 60 Hz>

Hinweis: Da das TANDBERG EX90 ein Desktop-System ist und die Lichtbedingungen in einer normalen Büroumgebung normalerweise nicht gut genug sind, beträgt die Standardeinstellung 30 Hz.

Beachten Sie außerdem, dass die Bildrate bei Übertragung von den **optimalen** Einstellungen beeinflusst wird:

xConfiguration Video Input Source 3 OptimalDefinition ProfileConfiguration Video Input Source 3 OptimalDefinition Threshold60fps

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)