

# Was ist die MTBF auf dem TMS-Appliance-Server?

## Inhalt

[Einführung](#)

[Was ist die MTBF auf dem TMS-Appliance-Server?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

## Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

### F. Was ist die MTBF auf dem TMS-Appliance-Server?

**Antwort:** Die MTBF (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) des TMS-Appliance-Servers beträgt 45.500 Stunden (5,19 Jahre).

## Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)