

# Was ist der VC Master für eine Konferenz in TMS?

## Inhalt

[Einführung](#)

[Was ist der VC Master für eine Konferenz in TMS?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

## Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

### F. Was ist der VC Master für eine Konferenz in TMS?

**Antwort:** Der VC Master ist der Teilnehmer der Konferenz, der als 'Stuhl' oder Fahrer gilt. Der VC Master wird aufgefordert, die Konferenz zu verlängern. Bei manuell verbundenen Konferenzen wird der VC Master aufgefordert, die Konferenz zu starten.

Der VC Master darf nicht mit dem Hauptakteur einer Konferenz verwechselt werden. Hierbei handelt es sich um den zentralen Standort einer Konferenz, an der alle Anrufe stattfinden. Beispiel: Bei einem MCU-Anruf mit fünf Standorten agiert ein System als MCU. Dies ist der Hauptteilnehmer, muss jedoch nicht der VC Master sein. Der VC Master kann jedem Standort zugewiesen werden, der die vom TMS gesendeten On-Screen-Meldungsaufforderungen unterstützt.

## Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)