

# Warum führt TMS immer noch Anrufe von einem anderen System durch, wenn ich mein System als VC Master ausgewählt habe?

## Inhalt

### [Einführung](#)

[Warum führt TMS immer noch Anrufe von einem anderen System durch, wenn ich mein System als VC Master ausgewählt habe?](#)

### [Zugehörige Informationen](#)

## Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

### F. Warum führt TMS immer noch Anrufe von einem anderen System durch, wenn ich mein System als VC Master ausgewählt habe?

**Antwort:** Der VC Master ist nicht das System, das alle Anrufe in einer geplanten Konferenz tätigt. Die TMS wird immer auf den für eine Konferenz am besten geeigneten Haupt- oder Hub-Teilnehmer zurückgesetzt, basierend auf den Funktionen der geplanten Systeme, dem Status und den Definitionen für die TMS ISDN und IP Zone.

Die Änderung des Hauptteilnehmers ist in der Planung möglich. In TMS:

1. Gehen Sie zu **Buchung > Neue Konferenz**, um Teilnehmer hinzuzufügen.
2. Öffnen Sie die Registerkarte **Verbindungseinstellungen**, um den Hauptteilnehmer zu ändern.

## Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)