

Wie kann ich einer in TMS geplanten MCU-Konferenz weitere Teilnehmer hinzufügen?

Inhalt

[Einführung](#)

[Wie kann ich einer in TMS geplanten MCU-Konferenz weitere Teilnehmer hinzufügen?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieser Artikel bezieht sich auf die Cisco TelePresence Management Suite.

F. Wie kann ich einer in TMS geplanten MCU-Konferenz weitere Teilnehmer hinzufügen?

Antwort: Bei der Planung von MCU-Konferenzen konfiguriert TMS die Teilnehmeranzahl basierend auf der Anzahl der für den Anruf geplanten Teilnehmer. Wenn dieses Limit erreicht ist, dürfen sich normalerweise keine weiteren Teilnehmer mit einer Konferenz verbinden.

So fügen Sie einem laufenden Anruf weitere Teilnehmer hinzu:

- Bearbeiten Sie die laufende Konferenz in der TMS-Buchungsschnittstelle.
- Verwenden Sie **Monitoring > Conference Control Center**, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)