

"Fehler: Aktualisierung der Startkonfiguration" in StarOS nicht möglich

Inhalt

[Einleitung](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt den Fehler "Fehler: Die Boot-Konfiguration kann nicht aktualisiert werden", wenn der Administrator versucht, die Boot-Priorität auf StarOS-Produkten (ASR 5000, ASR 5500, Virtual Packet Core) zu aktualisieren.

Problem

Der Fehler wird gemeldet, wenn die Bootsystempriorität aktualisiert wird:

Lösung

Der Fehler bedeutet, dass die Konfigurationsdatei von einem anderen Benutzer geöffnet wird.

1. Löschen Sie den verbundenen Benutzer, und versuchen Sie erneut, die Konfiguration zu speichern. Der Befehl **show administrators session id** zeigt verbundene Administratoren und ihre Session-ID an.

```
# show administrators session id
```

```
# clear administrators session id <id>
```

```
# clear administrators name <name>
```

2. Führen Sie eine Migration der Verwaltungskarte durch, um alle mit dem Knoten verbundenen Benutzer zu löschen.

```
# card switch from <card number> to <card number>
```

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.