



Kamera einrichten

- [Setup-Übersicht, auf Seite 1](#)
- [- Bewährte Verfahren, auf Seite 1](#)
- [Schließen Sie Ihre Kamera an, auf Seite 2](#)
- [Systemanforderungen der Camera App, auf Seite 4](#)
- [Installation der Webex Desk Camera-App, auf Seite 5](#)

Setup-Übersicht

Schließen Sie Ihre Webex Desk Camera an den Computer an, damit Sie sie mit den Videokonferenz- und Video-Streaming-Apps verwenden können.

Installieren Sie die Webex Desk Camera-App zur Aufzeichnung von Videos, Aufnahme von Schnappschüssen, Konfiguration der Kameraeinstellungen und Wartung der Kamera.

Verwandte Themen

- [Schließen Sie Ihre Kamera an, auf Seite 2](#)
- [Systemanforderungen der Camera App, auf Seite 4](#)
- [Installation der Webex Desk Camera-App, auf Seite 5](#)

- Bewährte Verfahren

Berücksichtigen Sie diese Einschränkungen, wenn Sie Ihre Webex Desk Camera einrichten und verwenden:

- Ihr Gerät benötigt einen trockenen und gut belüfteten Raum. Webex Desk Camera funktioniert bei 0° bis 40 °C (32° bis 104 °F).
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder Flüssigkeiten aus, da Sie Ihre Kamera beschädigen könnten.
- Halten Sie die USB-Treiber auf Ihrem Computer auf dem neuesten Stand.
- Stellen Sie sicher, dass der USB-Port, mit dem Sie die Kamera verbinden, sowohl die Stromzufuhr als auch die Datenübertragung ermöglicht.
- Verwenden Sie die Kamera bei geeigneter Beleuchtung. Eine helle Hintergrundbeleuchtung oder Frontbeleuchtung kann zu Unterbelichtung oder Überbelichtung Ihres Videobilds führen. Wenn Sie die Beleuchtung nicht ändern können, passen Sie die Helligkeit manuell mit der Webex Desk Camera-App an.

- Mit dem Privatfunktion-Verschluss der Kamera wird der Video-Stream aktiviert bzw. deaktiviert. Schieben Sie den Auslöser nach rechts oder links, um den Video-Stream zu aktivieren oder zu deaktivieren, anstatt die Kamera zu trennen und wieder zu verbinden.
- Wenn Sie die Kamera mit einer Anwendung auf Ihrem Computer verwenden, schließen Sie die anderen Anwendungen, die die Kamera gleichzeitig verwenden können. Die Kamera unterstützt jeweils eine Anwendung unter Windows und mehr als eine Anwendung auf Mac OS.
- Stellen Sie für eine optimale Leistung der Funktion „Best Overview“ (Beste Übersicht) sicher, dass Sie im Bild zentriert sind, bevor Sie diese Funktion aktivieren.
- Die Kamera verfügt über einen IR-Sensor für Windows Hello. Blockieren Sie den Sensor nicht.
- Wischen Sie die Kamera vorsichtig mit einem trockenen und weichen Tuch auf der Oberfläche und Vorderseite ab. Grobe Materialien können die Vorderseite verkratzen und die Bildschärfe beeinträchtigen.

Schließen Sie Ihre Kamera an


Die Kamera wird über das USB-Kabel vom Computer mit Strom versorgt. Sie wird mit einem USB-A- und einem USB-C-Kabel ausgeliefert. Verwenden Sie das Kabel, das dem USB-Port Ihres Computers entspricht.

Sie können die Kamera auf Ihrem Computer, auf einem Bildschirm, auf einem Tischstativ oder auf einem Stativ montieren und an einem Videoanruf oder einer Konferenz teilnehmen.

Prozedur


Schritt 1

Öffnen Sie den Kamera-Clip.



Schritt 2

Richten Sie die Kamera aus.




- a) Positionieren Sie die Kamera auf dem oberen Rand Ihres Computer-Monitors und schließen Sie den Clip, damit die Kamera stabil ist. Siehe den unteren Pfeil der vorherigen Abbildung.

- b) Heben Sie das hintere Ende der Kamera an, um den Winkel anzupassen. Siehe den oberen Pfeil der vorherigen Abbildung.

Schritt 3


Schließen Sie Ihre Kamera mit einem der bereitgestellten USB-Kabel an Ihrem Computer an.

Abbildung 1: Anschluss für die auf einem Computer montierte Kamera



452114


Abbildung 2: Anschluss für die auf einem Display montierte Kamera



454028

Sie können die Kamera bei Bedarf auch auf einem Stativ montieren. Wenn Sie ein separates Stativ haben, lesen Sie die Bedienungsanleitung für die Montage Ihrer Kamera auf dem Stativ.

Abbildung 3: Kamera auf einem Stativ montieren



Verwandte Themen

- [Installation der Webex Desk Camera-App](#), auf Seite 5
- [Kamera-Firmware mit der Camera-App aktualisieren](#)

Systemanforderungen der Camera App

In der folgenden Liste sind die Anforderungen an das Computersystem für die Nutzung der Webex Desk Camera-App beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer diese Anforderungen erfüllt oder überschreitet, bevor Sie die Camera-App installieren.

- Mindestanforderungen an das Betriebssystem:
 - Windows 10 mit Universal C Runtime
 - Mac OS X 10.12
- CPU: i5 bei 2.4 GHz/i7 bei 1.9 GHz Intel-Prozessor oder ein Prozessor mit den entsprechenden Verarbeitungskapazitäten
- RAM: 8 GB oder mehr
- Speicherplatz auf der Festplatte für Mediendateien
- USB 2.0-Port (4K-Auflösungen erfordern einen USB 3.0- oder USB-C-Port.)

Verwandte Themen

[Installation der Webex Desk Camera-App](#), auf Seite 5

[Die Camera App aktualisieren \(Version 2.2\)](#)

Installation der Webex Desk Camera-App

Die Webex Desk Camera ist so konzipiert, dass sie mit den Standardeinstellungen sofort einsatzbereit ist. Sie haben die Möglichkeit die Einstellungen mit der Webex Desk Camera-App an Ihre Netzwerk- oder Videoanforderungen anzupassen.

Vorbereitungen


Die Webex Desk Camera-App unterstützt Windows und Mac OS. Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die minimalen Anforderungen erfüllt oder übertrifft. Weitere Informationen zu den Systemanforderungen finden Sie unter [Systemanforderungen der Camera App](#), auf Seite 4.

Prozedur


Schritt 1

Laden Sie den App-Installer für Ihr Betriebssystem herunter. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Navigieren Sie zum [Cisco Accessory Hub](#) und laden Sie die Installationsdatei von den **Accessory Apps** herunter.



Wählen Sie die mit Ihrem Betriebssystem kompatible Version zum Herunterladen aus.



- Gehen Sie zu [Cisco Software-Download](#) und laden Sie die neueste Version herunter, die mit Ihrem Betriebssystem kompatibel ist. Zum Herunterladen ist eine Anmeldung erforderlich.

Schritt 2

Zum Starten der Installation einen Doppelklick auf der ausführbaren Datei ausführen.

Schritt 3

Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm zum Fertigstellen der Installation.

Verwandte Themen

[Die Camera App aktualisieren \(Version 2.2\)](#)

[Kamera mit der Camera-App verwenden](#)