



## INDEX

---

### Numerics

6500/7600 Troubleshooting [8-15](#)

---

### A

Access Control [10-3](#)

ACS Server [10-4](#)

Adding a Channel [10-11](#)

Adding an Address [10-6](#)

Adding a Record to the Multiplex Table Database [10-13](#)

Adding a User Configuration [10-1](#)

Adding a Zone [10-10](#)

Address Management [10-5](#)

All Device Information [7-2](#)

angle brackets [xi](#)

Authentication & Audit [10-4](#)

---

### B

Baseline Route Polling [5-46](#)

boldface font [x](#)

braces [x](#)

By Device [5-8](#)

By S,G [5-7](#)

---

### C

Check Routing Table [8-23](#)

CMM

    logging in [2-1](#)

Config L2 Polling [5-12, 5-18](#)

Config S,G Polling [5-7](#)

Config Tree Polling [5-18](#)

Configure Health Check Polling [5-30](#)

Configure Interface Polling [5-14](#)

Configure MVPN Polling [5-45](#)

Configure Route Polling [5-48](#)

Configure RPF Polling [5-26](#)

Configure RP Polling [5-24](#)

Configure Tree Polling [5-18](#)

Configure Unicast Polling [5-50](#)

Configure Video Probe Polling [5-34](#)

Configuring L2 Polling [5-12](#)

Create Baseline [8-23](#)

creating domains [4-3](#)

CRM Polling [5-46](#)

---

### D

Device Configuration [9-1](#)

document

    audience [ix](#)

    conventions [x](#)

    objectives [ix](#)

    organization [x](#)

documentation

    related [xi](#)

Domain Management [4-2](#)

domains

    creating [4-3](#)

Domain Trap/Email [5-3](#)

---

### E

Event Viewer [5-1](#)

Export & Import [10-14](#)

---

## F

font

- boldface [x](#)
- boldface screen [xi](#)
- italic [x](#)
- italic screen [xi](#)
- screen [xi](#)

Full Trace [8-15](#)

---

## G

Get All Configurations [9-1](#)

Global Polling Configuration [4-7](#)

---

## H

Health Check [5-29, 8-14](#)

Health Check Failed Report [5-30](#)

---

## I

IGMP Cache [8-19](#)

IGMP Diagnostics [8-13](#)

Interface Polling [5-13](#)

interface polling [5-13](#)

italic font [x](#)

---

## L

L2 Discovery [6-14](#)

L2 Host IPs [8-3](#)

L2 Multicast Information [8-2](#)

L2 polling [5-11](#)

License Information [10-18](#)

Local Host [8-13](#)

logging into CMM [2-1](#)

Logging Management [10-15](#)

---

## M

Managing the Ad Zone Database [10-10](#)

Managing the Channel Map Database [10-11](#)

Managing the Multiplex Table Database [10-13](#)

Managing Users & Access [10-1](#)

MDT Default Report [5-42](#)

MDT Source Report [5-42](#)

Miscellaneous Diagnostics [8-10](#)

Modifying a Channel [10-12](#)

Modifying an Address [10-7](#)

Modifying a Record in the Multiplex Table Database [10-13](#)

Modifying a User File [10-2](#)

Modifying a Zone [10-10](#)

Monitoring Application [6-16](#)

MSDP Status [8-11](#)

Multicast Discovery [6-2](#)

Multicast Report [5-49](#)

MVPN [8-14](#)

MVPN Configuration [9-3](#)

MVPN Polling [5-41](#)

---

## N

Network Status [8-12](#)

---

## P

Packet Monitoring [8-1](#)

PIM Neighbor [8-20](#)

polling

- interface [5-13](#)

- L2 [5-11](#)

---

**R**

RP [5-21](#)  
RPF [5-26](#)  
RPF Polling Report [5-26](#)  
RP Group Threshold Report [5-22](#)  
RP Report [5-21](#)  
RP Status [8-10](#)  
RP Summary [8-11](#)

---

**S**

S,G [5-5](#)  
S,G Threshold Report [5-5](#)  
Selective Source Monitoring [5-27](#)  
SG Delta Report [5-18](#)  
SG Polling- By Branch [5-20](#)  
SNMP Utilities [8-19, 8-20](#)  
Specific Route Polling [5-48](#)  
square brackets [x](#)  
SSG Report [5-23](#)  
SSM Configuration [5-28](#)

---

**T**

Timeout Configuration [10-5](#)  
Topology [7-1](#)  
Top Talkers [8-13](#)  
Traffic & Polling Reports [5-5](#)  
Trap Viewer [5-2](#)  
Tree Polling & Reports [5-15](#)  
Tree Report [5-17](#)

---

**U**

Unicast [6-17](#)  
Unicast Report [5-48](#)

---

**V**

Validate All Configurations [9-1](#)  
vertical bar [x](#)  
Video Probe [5-32, 6-14](#)  
Video Probe Report [5-32](#)  
Video Probe Status [8-4](#)  
VRF Count Report [5-44](#)  
VRF Interface Count Report [5-43](#)

