



A

- accessing, CLI
 - about [2-5](#)
 - console port [2-7](#)
 - prerequisites
 - hardware installation [2-1](#)
 - setup configuration [2-4](#)
 - SSH [2-6](#)
 - supported platforms [2-5](#)
- accounts, user [1-1](#)
- ACS configuration commands [1-9, 2-9, 3-147](#)
- admin user [1-1](#)
- audience [iii-ix](#)

C

- Cisco SNS-3415 [2-2](#)
- Cisco SNS-3495 [2-3](#)
- CLI
 - accessing [2-1](#)
 - commands, navigating [2-12](#)
- CLI audit logs [1-14](#)
- command
 - modes
 - ACS configuration [1-9](#)
 - configuration [1-12](#)
 - EXEC [1-5, 1-7](#)
 - understanding [2-7](#)
 - types of [1-5](#)
- command-line
 - editing, key [2-13](#)
 - More prompt [2-15](#)

commands

ACS

- access-setting accept-all [3-148](#)
 - database-compress [3-160](#)
 - debug-adclient [3-161](#)
 - debug-log [3-162](#)
 - export-data [3-165](#)
 - export-data-message-catalog [3-167](#)
 - import-data [3-169](#)
 - import-export-abort [3-171](#)
 - import-export-status [3-173](#)
 - no ad agent configuration [3-175](#)
 - no debug-adclient [3-176](#)
 - no debug-log [3-177](#)
 - replication force-sync [3-180](#)
 - replication status [3-182](#)
 - reset-management-interface-certificate [3-183](#)
 - show ad agent clear cache [3-185](#)
 - show ad agent configuration [3-186](#)
 - show ad agent configuration changes [3-187](#)
 - show debug-adclient [3-189](#)
 - show debug-log [3-190](#)
- ### configuration
- backup interface [3-194](#)
 - backup-staging-url [3-196](#)
 - cdp holdtime [3-197](#)
 - cdp run [3-198](#)
 - cdp timer [3-199](#)
 - clock timezone [3-200](#)
 - conn-limit [3-203](#)
 - do [3-204](#)
 - end [3-207](#)
 - exit [3-208](#)

- hostname [3-209](#)
 - icmp echo [3-210](#)
 - interface [3-211](#)
 - ip address [3-213](#)
 - ip default-gateway [3-217](#)
 - ip domain-name [3-218](#)
 - ip name-server [3-219](#)
 - ip route [3-220](#)
 - ipv6 address [3-214](#)
 - ipv6 address autoconfig [3-216](#)
 - ipv6 enable [3-221](#)
 - ipv6 route [3-223](#)
 - kron occurrence [3-224](#)
 - kron policy-list [3-226](#)
 - logging [3-228](#)
 - max-ssh [3-230](#)
 - ntp [3-231](#)
 - ntp authenticate [3-233](#)
 - ntp authentication-key [3-234](#)
 - ntp server [3-236](#)
 - ntp trusted-key [3-238](#)
 - password-policy [3-240](#)
 - rate-limit [3-242](#)
 - replication force-sync [3-180, 3-182](#)
 - repository [3-243](#)
 - service [3-246](#)
 - shutdown [3-81](#)
 - snmp-server community [3-247](#)
 - snmp-server contact [3-248](#)
 - snmp-server host [3-249](#)
 - snmp-server location [3-250](#)
 - synflood-limit [3-251](#)
 - username [3-252](#)
- EXEC
- acs backup [3-9](#)
 - acs-config [3-11](#)
 - acs config-web-interface [3-15](#)
 - acs delete core [3-16](#)
 - acs delete log [3-17](#)
 - acs patch [3-18](#)
 - acs process start [3-7](#)
 - acs process stop [3-7](#)
 - acs reset-config [3-19](#)
 - acs reset-password [3-21](#)
 - acs restore [3-23](#)
 - acs start [3-5](#)
 - acs stop [3-5](#)
 - acs support [3-26](#)
 - acs troubleshoot adcheck [3-30](#)
 - acs troubleshoot adinfo [3-32](#)
 - acs troubleshoot ldapsearch [3-35](#)
 - acsview db compress [3-149](#)
 - acsview merge-from-supportbundle [3-150](#)
 - acsview rebuild-database [3-151](#)
 - acsview replace-clean-activesessionsdb [3-152](#)
 - acsview replace-cleandb [3-153](#)
 - acsview show-dbsize [3-154](#)
 - acsview truncate-log [3-155](#)
 - acs zeroize-machine [3-38](#)
 - ad agent clear cache [3-156](#)
 - ad agent configuration [3-157](#)
 - ad agent reset configuration [3-159](#)
 - application install [3-40](#)
 - application remove [3-41](#)
 - application reset-config [3-42](#)
 - application start [3-43](#)
 - application stop [3-44](#)
 - application upgrade [3-45](#)
 - backup [3-46](#)
 - backup-logs [3-48](#)
 - banner [3-49](#)
 - clock [3-51](#)
 - configure [3-52](#)
 - copy [3-53](#)
 - crypto [3-56](#)
 - debug [3-59](#)
 - delete [3-62](#)
 - dir [3-63](#)

- exit [3-65](#)
 - forceout [3-66](#)
 - halt [3-67](#)
 - help [3-68](#)
 - mkdir [3-69](#)
 - nslookup [3-70](#)
 - password [3-74](#)
 - ping [3-72](#)
 - reload [3-75](#)
 - restore [3-76](#)
 - rmdir [3-78](#)
 - show [3-79, 3-95](#)
 - ssh [3-82](#)
 - tech [3-83](#)
 - telnet [3-85](#)
 - terminal length [3-86](#)
 - terminal session-timeout [3-87](#)
 - terminal session-welcome [3-88](#)
 - terminal terminal-type [3-89](#)
 - traceroute [3-90](#)
 - undebg [3-91](#)
 - write [3-93](#)
 - show [1-7](#)
 - show acs-config-web-interface [3-96](#)
 - show acs-cores [3-97](#)
 - show acs-logs [3-98](#)
 - show application [3-101](#)
 - show backup history [3-104](#)
 - show cdp [3-105](#)
 - show clock [3-106](#)
 - show cpu [3-107](#)
 - show crypto [3-109](#)
 - show disks [3-111](#)
 - show icmp_status [3-113](#)
 - show interface [3-115](#)
 - show inventory [3-117](#)
 - show ip route [3-119](#)
 - show ipv6 route [3-120](#)
 - show logging [3-122](#)
 - show logins [3-125](#)
 - show memory [3-126](#)
 - show ntp [3-127](#)
 - show ports [3-128](#)
 - show process [3-130](#)
 - show repository [3-132](#)
 - show restore [3-133](#)
 - show running-configuration [3-134](#)
 - show startup-configuration [3-136](#)
 - show tech-support [3-137](#)
 - show terminal [3-139](#)
 - show timezone [3-140](#)
 - show timezones [3-141](#)
 - show udi [3-143](#)
 - show uptime [3-144](#)
 - show users [3-145](#)
 - show version [3-146](#)
 - configuration commands [1-12, 2-10, 3-193](#)
 - console port [1-1](#)
 - conventions
 - command-line, completion [2-14](#)
 - command-line, editing [2-13](#)
 - more prompt [2-15](#)
 - CSACS 1121 [2-2](#)
 - CSACS appliance server [2-1](#)
 - CSACS server, starting [2-1](#)
-
- D**
- default forms of commands, using [2-13](#)
 - disk space, managing [3-1](#)
 - document
 - audience [iii-ix](#)
 - related [iii-xi](#)
 - using [iii-ix](#)

E

EXEC commands [1-5, 3-4](#)

H

help, getting [2-12](#)

L

logs, disk space (table) [3-1](#)

M

mode

about [1-5](#)

ACS configuration [2-9](#)

configuration [2-10](#)

configuration, submodes [2-10](#)

EXEC [2-8](#)

N

navigating, commands [2-12](#)

no forms of commands, using [2-13](#)

O

Operator (user) [1-1](#)

organization, document [iii-x](#)

R

related documentation [iii-xi](#)

S

setup utility [1-1, 2-4](#)

show commands [1-7, 3-79, 3-95](#)

SNS server, starting [2-2](#)

SSH [1-1, 2-6](#)

submodes, configuration [2-10](#)

supported platforms

hardware [2-5](#)

software [2-5](#)

T

the SNS appliance servers [2-2](#)

types of commands [1-5](#)

U

user

accounts [1-1](#)

command privileges (table) [1-2](#)

modes [1-5](#)

using

PC locally [2-7](#)

SSH [2-6](#)

utility, setup [2-4](#)

Z

zeroize [3-38](#)