

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Procedimiento Paso a Paso](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo puede cambiar el nombre de usuario y la contraseña en los switches de contenido de la serie CSS11000 y CSS11500.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la estructura 206 de la versión 7.20 CSS11500.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Procedimiento Paso a Paso

Complete estos pasos:

1. Poder en la unidad, si no está prendido ya.
2. Login usando la contraseña del administrador actual. Refiera al [procedimiento para recuperación de contraseña para el Cisco CSS 11000 y los switches de contenido de la serie CSS11500](#) si usted no conoce la contraseña.
3. Ingrese el modo de comando global configuration.`css#config`

4. Mire los nombres de usuario actual configurados.


```
CSS(config)#show running-config
global!***** GLOBAL *****username admin des-
password 6bdgvh6behth6hga superuserip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.11 1CSS(config)#
```
5. En este caso, hay solamente una cuenta de usuario, la cuenta de administración. Usted necesita cambiar la contraseña de esta cuenta.
6. Publique el **comando username** de agregar o de cambiar a un usuario. Si se va el usuario a ser concedido los privilegios del superusuario, agregue la **palabra clave superuser** al comando. **Importante:** Si usted cambia la cuenta de administración y no pone la **palabra clave superuser** en el extremo, después usted necesita utilizar el [procedimiento para recuperación de contraseña para el Cisco CSS 11000 y los switches de contenido de la serie CSS11500](#).


```
CSS(config)#username admin password system superuser CSS(config)#show
running-config global !***** GLOBAL *****
username admin des-password lecfjgyezbeaxb2g superuser ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
172.16.1.1 1 CSS(config)#
```
7. Utilice el mismo procedimiento para agregar las nuevas cuentas.


```
CSS(config)#username cisco
password cisco1 superuser CSS(config)#username billy password billy1 CSS(config)#show
running-config global !***** GLOBAL *****
username admin des-password lecfjgyezbeaxb2g superuser username cisco des-password
pgqcidcfdexblhah superuser username billy des-password wb5h1eneiancohlb ip route
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 1 CSS(config)#
```

Nota: La cuenta del billy no tiene privilegios del superusuario. Este usuario no consigue # prompt cuando el usuario abre una sesión.

Es importante observar la distinción entre los nombres de usuario definidos en la configuración y la cuenta de administración especificada en el módulo del diagnóstico fuera de línea (OFFDM). Sobre el bootup, el CSS carga el nombre de usuario y contraseña del OFFDM. Cuando la configuración de inicio se lee en la memoria, los nombres de usuario se configuran que entonces se leen en la memoria. Si los nombres de usuario uces de los en la configuración de inicio son lo mismo que en el OFFDM (tal como admin), después el nombre de usuario y contraseña en la configuración de inicio toma la precedencia.

Información Relacionada

- [Procedimiento para recuperación de contraseña para el Cisco CSS 11000 y los switches de contenido de la serie CSS11500](#)
- [Página de soporte del Switches de servicios de contenido Cisco CSS de la serie 11000](#)
- [Página de soporte del Switches de servicios de contenido Cisco CSS de la serie 11500](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)