

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco](#)

Introducción

Este documento describe un problema donde la autenticación a un motor del módulo de red (NME) aparece fallar.

El intentar a la sesión en un NME-WAE-502 del router muestra un prompt de inicio de sesión, pero el login con las credenciales WAAS (Wide Area Application Services) falla como sigue (en el ejemplo el NME-WAE está en el slot 1):

Problema

Si usted está ingresando ya las credenciales correctas WAAS, este problema podría ser debido a la configuración de autenticación en el router. Observe que el anuncio de inicio de sesión no tiene "consola del motor del Wide Area Application Services de Cisco", control si el router hace AAA (autenticación, autorización, considerando) configurar, considera la configuración abajo del router de ejemplo.

En este caso usted primero necesita iniciar sesión usando los credentials del router, <ENTER> de la prensa y solamente entonces un segundo prompt de inicio de sesión será mostrado era usted puede iniciar sesión usando las credenciales WAAS.

Solución

El prompt de inicio de sesión mostrado está viniendo del router, no el NME-WAE. Usted primero necesita dar al router las credenciales, después el <ENTER> de la prensa y solamente entonces el prompt de inicio de sesión real WAAS aparecerán:

En el prompt de inicio de sesión después de ver las credenciales normales de la línea de la consola WAAS del motor del Wide Area Application Services de Cisco puede ser utilizado (los valores por defecto: nombre de usuario: admin/contraseña: valor por defecto).