

Lista de los procesos y de los servicios de Cisco IAC 4.0

Contenido

[Introducción](#)

[Procesos del Orchestrator del proceso de Cisco](#)

[Procesos](#)

[Puntos de extensión de proceso](#)

[Servicios de catálogo del servicio de la prima de Cisco](#)

[Services](#)

[Puntas de la extensión del servicio](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento proporciona un anuncio de todos los procesos del Orchestrator del proceso de Cisco y Servicios de catálogo primeros del servicio de Cisco entregado en el Cisco Intelligent Automation for Cloud 4.0. Los cambios a esta lista del Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1 de la versión anterior se identifican:

- Los nuevos procesos y a los servicios denotan **nuevo en IAC 4.0**
- Han quitado los procesos y a los servicios que existieron en IAC 3.1.1 pero del producto son denotados por *quitado de IAC 4.0*

Procesos del Orchestrator del proceso de Cisco

Procesos

- Agregue al vecino BGP en el CSR **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue el Loopback Interface al router de borde **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue al miembro al vZone **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue la política NAT a **nuevo** determinado de la directiva **en IAC 4.0**
- Agregue la red
- Agregue al administrador de red
- Agregue la organización **nueva en IAC 4.0**
- Agregue la interfaz física al router de borde **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue la directiva a **nuevo** determinado de la directiva **en IAC 4.0**
- Agregue el proceso a la cola del Runtime
- Agregue la regla a la directiva ACL **nueva en IAC 4.0**
- Agregue la nota de solicitud de servicio
- Agregue el VLA N al trunk (NXOS/IOS) **nuevo en IAC 4.0**

- Agregue el almacenamiento del servidor virtual **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue la directiva ZBF a **nuevo** determinado de la directiva **en IAC 4.0**
- Agregue o quite el puerto al Firewall ampliado ACL para ZBF **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue o quite el servidor al Firewall ampliado ACL para ZBF **nuevo en IAC 4.0**
- Toda la operación de la organización prueba **nuevo en IAC 4.0**
- Afecte un aparato IP elástico (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Afecte un aparato OpenStack que flota el IP **nuevo en IAC 4.0**
- Aplique el perfil del host VM
- Asigne el ASA **nuevo en IAC 4.0**
- Asigne el CSR **nuevo en IAC 4.0**
- Asigne el perfil del servicio UCS
- Asigne el perfil del servicio UCS de la plantilla
- Asigne inusitado o agregue la interfaz física al CSR **nuevo en IAC 4.0**
- Asigne el VLA N a la plantilla del vNIC **nueva en IAC 4.0**
- Asigne VSG **nuevo en IAC 4.0**
- Asocie el cálculo FW a VSG **nuevo en IAC 4.0**
- Asocie la dirección IP elástico (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Asocie OpenStack que flota el IP **nuevo en IAC 4.0**
- Asocie el perfil del host VM
- Asocie la dirección IP elástico de VPC (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Ate el balanceador de la carga **nuevo en IAC 4.0**
- Ate al programa piloto del balanceador de la carga **nuevo en IAC 4.0**
- Calcule al programa piloto de la tarifa de Showback **nuevo en IAC 4.0**
- Calcule la tarifa de Showback **nueva en IAC 4.0**
- Cancele la solicitud de servicio
- Cancele la solicitud del servicio
- Cambie el estado del caso de OpenStack **nuevo en IAC 4.0**
- Cambie el estado UCSD VM **nuevo en IAC 4.0**
- Cambie el tipo del caso (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Marque NSAPI OU casero
- Marque NSAPI OU casero - Maneje la licencia **nueva en IAC 4.0**
- Marque los Nodos en NSC **nuevo en IAC 4.0**
- Marque los Nodos del servicio en NSC **nuevo en IAC 4.0**
- Marque y cree el keypair del ssh (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Marque el keypair del ssh de la existencia con el nombre determinado (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Núblese al programa piloto porta de la solicitud de servicio
- Núblese la solicitud de servicio porta de la actualización
- Núblese el historial porta de la solicitud de servicio de la actualización *no en IAC 4.0*
- Núblese la corrección del error del servicio
- CloudSync DataCenters en la VAINA **nueva en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura
- CloudSync descubre la infraestructura (programada)
- CloudSync descubre la infraestructura - > el Amazonas EC2 **nuevo en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > dispositivo **nuevo en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > Cisco SP **nuevo en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas de Cisco SP
- CloudSync descubre la infraestructura - > las cuchillas de Cisco UCS
- CloudSync descubre la infraestructura - > los servidores del estante de Cisco UCS **nuevos en**

IAC 4.0

- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas de perfiles del servicio de Cisco UCS
- CloudSync descubre la infraestructura - > los VLA N de Cisco UCS
- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas del vNIC de Cisco UCS **nuevas en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > los componentes del nexu 1000V **nuevos en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > los sabores de OpenStack **nuevos en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > las agrupaciones IP flotantes de OpenStack **nuevas en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > las imágenes de OpenStack **nuevas en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > OpenStack Keypairs **nuevo en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > las redes de OpenStack **nuevas en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > OpenStack **nuevo en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > los proyectos de OpenStack **nuevos en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > los grupos de seguridad de OpenStack **nuevos en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > director Cloud **New UCS en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > director NetApp **New UCS en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > director elementos de redes UCS **nuevos en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > director **New UCS en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > director Physical Accounts **New UCS en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > director VMware Portgroups **New UCS en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > director Virtual Accounts **New UCS en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > administrador UCS **nuevo en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > los clusteres del vCenter
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Datacenters
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Datastores
- CloudSync descubre la infraestructura - > los host del vCenter
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter **nuevo en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Portgroups
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter ResourcePools
- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas del vCenter VM
- CloudSync descubre la infraestructura - > programa piloto del vCenter VM **nuevo en IAC 4.0**
- CloudSync descubre la infraestructura - > el vCenter VM **nuevo en IAC 4.0**
- CloudSync descubre al programa piloto de la infraestructura
- VCenter VM PowerState de CloudSync (programado) **nuevo en IAC 4.0**
- VCenter VM PowerState de CloudSync **nuevo en IAC 4.0**
- Detección de Cloudsync - Archivos de imagen **nuevos en IAC 4.0**
- Recoja la métrica
- Recoja la métrica (programada)
- Host de ESXi de la Comisión
- Programa piloto del host de ESXi de la Comisión
- Servidor físico de la Comisión
- Programa piloto del servidor físico de la Comisión
- El servidor virtual de la Comisión y instala el OS
- El servidor virtual de la Comisión y instala al programa piloto OS
- Servidor virtual de la Comisión de la plantilla
- Servidor virtual de la Comisión del programa piloto de la plantilla

- Solicitud de servicio completa
- Configuración BGP en el CSR **nuevo en IAC 4.0**
- Directivas de la configuración CSR para las conexiones externas **nuevas en IAC 4.0**
- Configuración LB IPset **nuevo en IAC 4.0**
- La configuración LB interconecta **nuevo en IAC 4.0**
- Regla del balanceador FW de la carga de la configuración **nueva en IAC 4.0**
- RECORTE de la configuración **nuevo en IAC 4.0**
- Configure el vService en el perfil del puerto **nuevo en IAC 4.0**
- Conecte el CSR con la empresa **nueva en IAC 4.0**
- Conecte el CSR con Internet **nuevo en IAC 4.0**
- Conecte el VS con PNSC **nuevo en IAC 4.0**
- Conecte con OpenStack **nuevo en IAC 4.0**
- Convierta los elementos separados coma para presentar **nuevo en IAC 4.0**
- Convierta al base 64 la cadena **nueva en IAC 4.0**
- Convierta UCS/PNSC XML en la tabla XML **nueva en IAC 4.0**
- Convierta al servidor virtual a la plantilla
- Convierta al servidor virtual al programa piloto de la plantilla
- Cree **nuevo** determinado de la directiva ACL **en IAC 4.0**
- Cree la aplicación **nueva en IAC 4.0**
- Cree al vecino BGP **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el soldado BGP COMO pool **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la ruta BGP **nueva en IAC 4.0**
- Cree la interfaz CSR para VPX **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la ruta CSR para VPX **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el mapa de la clase **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el Firewall del cálculo **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el perfil de seguridad del cálculo **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el centro de datos **nuevo en IAC 4.0**
- Cree al programa piloto de Datastore **nuevo en IAC 4.0**
- Cree Datastore **nuevo en IAC 4.0**
- Cree a los grupos de servicio predeterminado **nuevos en IAC 4.0**
- Cree el Firewall del borde **nuevo en IAC 4.0**
- Cree al router de borde **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el Firewall ampliado ACL para ZBF **nuevo en IAC 4.0**
- Cree las políticas del firewall **nuevas en IAC 4.0**
- Cree la regla de firewall de **nuevo** porta **en IAC 4.0**
- Cree el diccionario de la zona del Firewall **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la zona del Firewall **nueva en IAC 4.0**
- Cree el elemento del servicio de FloatingIP **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la carpeta **nueva en IAC 4.0**
- Cree el hash GUID de la cadena *no en IAC 4.0*
- Cree el GUID **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el IP address SI para VLANInstance **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la imagen (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Cree el servidor LB **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la solicitud del arriendo
- Cree al programa piloto del balanceador de la carga **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la red del balanceador de la carga **nueva en IAC 4.0**

- Cree el balanceador de la carga **nuevo en IAC 4.0**
- Cree al router de borde lógico **nuevo en IAC 4.0**
- Cree a la agrupación IP NAT en el CSR **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la política NAT **nueva en IAC 4.0**
- Cree la regla de la política NAT **nueva en IAC 4.0**
- Cree **nuevo** determinado de la política NAT **en IAC 4.0**
- Cree la etiqueta de nombre por ejemplo (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Cree el dispositivo de la VAINA de la red que asocia al programa piloto **nuevo en IAC 4.0**
- Cree asociar del dispositivo de la VAINA de la red **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la red en el CSR **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la OSPF ruta **nueva en IAC 4.0**
- Cree el objeto en PNSC **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el pedido de red del caso de OpenStack **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el caso de OpenStack **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la foto del caso de OpenStack **nueva en IAC 4.0**
- Cree OpenStack Keypair **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el proyecto de OpenStack **nuevo en IAC 4.0**
- Cree OpenStack VDC **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el comando new de la contraseña del usuario de OpenStack VM **en IAC 4.0**
- Cree al servidor virtual de OpenStack de la plantilla **nueva en IAC 4.0**
- Cree el nombre distintivo PNSC **nuevo en IAC 4.0**
- Cree al grupo de objetos PNSC **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la organización PNSC **nueva en IAC 4.0**
- Cree PNSC VDC **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la regla XML de la directiva **nueva en IAC 4.0**
- Cree el perfil del puerto (VMware) - modo tronco **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el perfil del puerto (VMware) **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el papel **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el perfil del servicio de la interfaz del router **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el política de ruteo **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la regla con la condición prefijada **nueva en IAC 4.0**
- Cree al usuario del Runtime **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la blanco SNMP y al usuario del Runtime **nuevos en IAC 4.0**
- Cree los pares de la zona de Seguridad **nuevos en IAC 4.0**
- Cree la definición XML del elemento del servicio *no en IAC 4.0*
- Cree el elemento XML del servicio *no en IAC 4.0*
- Cree la blanco del servicio
- Cree la Static ruta **nueva en IAC 4.0**
- Cree la subinterfaz (IOS-XE) **nueva en IAC 4.0**
- Cree la etiqueta para el recurso (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la alarma de la carpeta del arrendatario **nueva en IAC 4.0**
- Cree las carpetas de la organización del arrendatario **nuevas en IAC 4.0**
- Cree al arrendatario en VNMC **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el arrendatario/al programa piloto de la organización **nuevos en IAC 4.0**
- Cree el arrendatario/la organización **nuevos en IAC 4.0**
- Cree la grada **nueva en IAC 4.0**
- Cree a director VDC UCS **nuevo en IAC 4.0**
- Cree las carpetas de la organización UCS **nuevas en IAC 4.0**

- Cree al programa piloto de la política de red UCSD VMware *nuevo en IAC 4.0*
- Cree la política de red UCSD VMware *nueva en IAC 4.0*
- Cree al usuario *nuevo en IAC 4.0*
- Cree la red VDC *nueva en IAC 4.0*
- Cree el VLA N VDC en la vaina *nueva en IAC 4.0*
- Cree el VDC para el vCenter *nuevo en IAC 4.0*
- Cree el VLA N (NXOS/IOS) *nuevo en IAC 4.0*
- Cree el VLA N en el UCS *nuevo en IAC 4.0*
- Cree el Firewall VM *nuevo en IAC 4.0*
- Cree el perfil del host VM
- Cree al arrendatario VNMC para OnboardTenant *nuevo en IAC 4.0*
- Cree el centro de datos virtuales *nuevo en IAC 4.0*
- Cree al servidor virtual
- Cree al servidor virtual de la plantilla
- Cree al servidor virtual de la plantilla (EC2) *nueva en IAC 4.0*
- Cree al servidor virtual de la plantilla (UCSD) *nueva en IAC 4.0*
- Cree la correspondencia de políticas ZBF *nueva en IAC 4.0*
- Cree la regla de la correspondencia de políticas ZBF *nueva en IAC 4.0*
- Cree *nuevo* determinado de la directiva ZBF *en IAC 4.0*
- Cree y borre un grupo de seguridad (EC2) *nuevo en IAC 4.0*
- Cree el keypair (EC2) *nuevo en IAC 4.0*
- Cree o agregue las redes al VDC *nuevo en IAC 4.0*
- Cree o agregue al grupo de objetos Basado en red *nuevo en IAC 4.0*
- Cree el nodo del vService *nuevo en IAC 4.0*
- Cree el vZone *nuevo en IAC 4.0*
- Cree/grupo de objetos del servicio del reemplazo *nuevo en IAC 4.0*
- La aduana modifica la red *nueva en IAC 4.0*
- Personalice al servidor virtual
- Personalice al servidor virtual (EC2) *nuevo en IAC 4.0*
- Decodifique el base64 IMITAN la cadena (EC2) *nueva en IAC 4.0*
- Desarme el host de ESXi
- Desarme al programa piloto del host de ESXi *no en IAC 4.0*
- Desarme la red *nueva en IAC 4.0*
- Desarme OpenStack VDC *nuevo en IAC 4.0*
- Desarme la organización CSR *nueva en IAC 4.0*
- Desarme las carpetas de la nube de la organización *nuevas en IAC 4.0*
- Desarme al programa piloto de la organización *nuevo en IAC 4.0*
- Desarme la red de la organización LB *nueva en IAC 4.0*
- Desarme a los componentes de la red de la organización *nuevos en IAC 4.0*
- Desarme la organización *nueva en IAC 4.0*
- Desarme a los servidores físicos de la organización *nuevos en IAC 4.0*
- Desarme a los usuarios de la organización *nuevos en IAC 4.0*
- Desarme la organización VPXs *nuevo en IAC 4.0*
- Desarme la organización VSGs *nuevo en IAC 4.0*
- Desarme a los servidores virtuales de la organización *nuevos en IAC 4.0*
- Desarme la petición de las organizaciones *nueva en IAC 4.0*
- Desarme al servidor físico
- Desarme al programa piloto del servidor físico

- Desarme las carpetas de la nube del arrendatario nuevas en IAC 4.0
- Desarme los Firewall y al Routers del arrendatario nuevos en IAC 4.0
- Desarme al arrendatario de PNSC nuevo en IAC 4.0
- Desarme las organizaciones del arrendatario nuevas en IAC 4.0
- Desarme a los servidores físicos del arrendatario nuevos en IAC 4.0
- Desarme los servidores del arrendatario nuevos en IAC 4.0
- Desarme a los usuarios del arrendatario nuevos en IAC 4.0
- Desarme al arrendatario VDC nuevo en IAC 4.0
- Desarme a los servidores virtuales del arrendatario nuevos en IAC 4.0
- Desarme a director Organization New UCS en IAC 4.0
- Desarme a director VDC UCS nuevo en IAC 4.0
- Desarme al arrendatario UCS nuevo en IAC 4.0
- Desarme VCenter VDC nuevo en IAC 4.0
- Desarme los elementos VDC en PNSC nuevo en IAC 4.0
- Desarme al programa piloto VDC nuevo en IAC 4.0
- Desarme la red VDC nueva en IAC 4.0
- Desarme el VDC nuevo en IAC 4.0
- Desarme al servidor virtual
- Desarme al programa piloto del servidor virtual
- Desarme al servidor virtual NetScaler VPX nuevo en IAC 4.0
- Desarme los servidores de la organización del vCenter nuevos en IAC 4.0
- Borre la aplicación nueva en IAC 4.0
- Borre el perfil de seguridad del cálculo nuevo en IAC 4.0
- Borre el centro de datos nuevo en IAC 4.0
- Borre la interfaz del router de borde nueva en IAC 4.0
- Borre al router de borde nuevo en IAC 4.0
- Borre el perfil de seguridad del borde nuevo en IAC 4.0
- Borre la regla de firewall de nuevo porta en IAC 4.0
- Borre asociar NAT nuevo en IAC 4.0
- Borre el objeto en PNSC nuevo en IAC 4.0
- Borre el objeto en el VS nuevo en IAC 4.0
- Borre la imagen de OpenStack nueva en IAC 4.0
- Borre el caso de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Borre las fotos del caso de OpenStack nuevas en IAC 4.0
- Borre OpenStack Keypair nuevo en IAC 4.0
- Borre el proyecto de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Borre los elementos de la asignación de Openstack nuevos en IAC 4.0
- Borre la organización nueva en IAC 4.0
- Borre nuevo determinado de la directiva PNSC ACL en IAC 4.0
- Borre al grupo de objetos PNSC nuevo en IAC 4.0
- Borre al arrendatario PNSC nuevo en IAC 4.0
- Borre al servidor físico
- Borre los servicios de red del servidor físico nuevos en IAC 4.0
- Borre el proceso de la cola del Runtime
- Borre la ruta de VRF (IOS-XE) nuevo en IAC 4.0
- Borre el política de ruteo nuevo en IAC 4.0
- Borre al usuario del Runtime
- Borre al grupo de servidores nuevo en IAC 4.0

- Borre al grupo de servicios **nuevo en IAC 4.0**
- Borre el elemento del servicio por las propiedades
- Borre la blanco del servicio
- Borre la foto (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Borre la foto SI
- Borre al servidor virtual de la foto
- Borre al servidor virtual de la foto (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Borre al programa piloto del servidor virtual de la foto
- Borre la etiqueta para el recurso (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Borre la blanco
- Borre al arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Borre la grada **nueva en IAC 4.0**
- Borre el caso UCSD **nuevo en IAC 4.0**
- Borre el VLA N VDC en la vaina **nueva en IAC 4.0**
- Borre los servicios de red VM **nuevos en IAC 4.0**
- Borre la grada VNMC **nueva en IAC 4.0**
- Borre VNMC VDC **nuevo en IAC 4.0**
- Borre al servidor virtual
- Borre al servidor virtual (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Borre al servidor virtual (UCSD) **nuevo en IAC 4.0**
- Borre el keypair (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Borre el volumen (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Servicios virtuales de Deprovision para la red **nueva en IAC 4.0**
- Desregistre la imagen (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Desregistre la imagen y borre la foto (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Desregistre la imagen y borre la foto por ImageName (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Describa los direccionamientos (EC2) **nuevos en IAC 4.0**
- Describa los tipos disponibles del caso (EC2) **nuevos en IAC 4.0**
- Describa las imágenes del tipo de la máquina (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Describa las imágenes por el tipo y la etiqueta de la foto (EC2) de la máquina **nuevos en IAC 4.0**
- Describa el caso (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Describa los tipos del caso (EC2) **nuevos en IAC 4.0**
- Describa los grupos de seguridad (EC2) **nuevos en IAC 4.0**
- Describa las etiquetas (EC2) **nuevas en IAC 4.0**
- Describa las etiquetas con el filtro opcional (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Describa los volúmenes (EC2) **nuevos en IAC 4.0**
- Describa Vpcs (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Describa las imágenes (EC2) **nuevas en IAC 4.0**
- Describa las imágenes (EC2) con el filtro del tipo de la máquina **nuevo en IAC 4.0**
- Describa las imágenes con el snapshotId (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Describa los keypairs (EC2) **nuevos en IAC 4.0**
- Describa las subredes con la etiqueta de nombre (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Desasocie el cálculo FW de VSG **nuevo en IAC 4.0**
- Desasocie la dirección IP elástico (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Desasocie el caso de OpenStack que flota los IP **nuevos en IAC 4.0**
- Desasocie el perfil del host VM
- Descubra la infraestructura - > las imágenes (EC2) **nuevas en IAC 4.0**
- Descubra la infraestructura - > los tipos del caso (EC2) **nuevos en IAC 4.0**

- Descubra la infraestructura - > KeyPairs (EC2) nuevo en IAC 4.0
- Descubra la infraestructura - los grupos del > Security (Seguridad) (EC2) nuevos en IAC 4.0
- Descubra la infraestructura - > las subredes (EC2) nuevas en IAC 4.0
- Descargue los archivos de los HUEVOS nuevos en IAC 4.0
- Habilite la licencia CSR nueva en IAC 4.0
- Codifique el base64 IMITAN la cadena (EC2) nueva en IAC 4.0
- Transit network de la empresa nuevo en IAC 4.0
- Enumere los clusteres
- Enumere Datacenters
- Enumere Portgroups nuevo en IAC 4.0
- Enumere las plantillas nuevas en IAC 4.0
- Enumere los host VM
- Enumere los VM nuevos en IAC 4.0
- Ejecute el comando de PowerCLI del vSphere
- Transición de estado FS
- Programa piloto de la transición de estado FS
- Encuentre las aplicaciones nuevas en IAC 4.0
- Encuentre los centros de datos nuevos en IAC 4.0
- Encuentre el objeto en PNSC nuevo en IAC 4.0
- Encuentre los procesos del Orchestrator
- Encuentre la organización nueva en IAC 4.0
- Encuentre a los usuarios del Runtime
- Encuentre a los arrendatarios nuevos en IAC 4.0
- Encuentre las gradas nuevas en IAC 4.0
- Formateo nuevo hecha salir XML del nexos en IAC 4.0
- Formateo la organización UCS
- Libere la interfaz física en el CSR nuevo en IAC 4.0
- Genere la autorización APID
- Genere el vHost de RabbitMQ nuevo en IAC 4.0
- Genere el número aleatorio nuevo en IAC 4.0
- Genere el nombre de host del servidor nuevo en IAC 4.0
- Consiga la firma AWS de la interrogación (EC2) nueva en IAC 4.0
- Consiga el ASA disponible nuevo en IAC 4.0
- Consiga la dirección IP
- Consiga los IP Addresses en el grupo de objeto de red nuevos en IAC 4.0
- Consiga el IP address para el VIP nuevo en IAC 4.0
- Consiga los miembros del grupo de objetos PNSC nuevos en IAC 4.0
- Consiga el nexos 1000V VEMs nuevo en IAC 4.0
- Consiga el objeto en PNSC nuevo en IAC 4.0
- Consiga los detalles de la imagen de OpenStack nuevos en IAC 4.0
- Consiga los detalles del caso de OpenStack nuevos en IAC 4.0
- Consiga el ID de la red de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Consiga los detalles del proyecto de OpenStack nuevos en IAC 4.0
- Consiga los perfiles del puerto nuevos en IAC 4.0
- Consiga la tabla de velocidades nueva en IAC 4.0
- Consiga la información de conexión SV nueva en IAC 4.0
- Consiga a que se sincronizan los datos
- Consiga las subredes en el vZone nuevas en IAC 4.0

- Consiga las configuraciones del arrendatario
- Consiga los detalles de director VM UCS **nuevos en IAC 4.0**
- Consiga la información detallada VEM **nueva en IAC 4.0**
- Consiga el Cookie VNMC **nuevo en IAC 4.0**
- Consiga las credenciales XMP **nuevas en IAC 4.0**
- Consiga los Nodos del vService **nuevos en IAC 4.0**
- Pedido de HTTP para OpenStack **nuevo en IAC 4.0**
- Importe la ruta en VRF (IOS-XE) **nuevo en IAC 4.0**
- Inicialice la Administración del arriendo
- Inicie la notificación por correo electrónico del portal de la nube
- Instale el OS con el servidor de Cisco Provisioner
- Invoque **nuevo** ternario **en IAC 4.0**
- El arriendo extiende
- El arriendo extiende al programa piloto
- Login para preparar NSC **nuevo en IAC 4.0**
- Logout de NSC primero **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje los datos de la licencia
- Maneje al programa piloto de los datos de la licencia
- Maneje al programa piloto del grupo de servicios del balanceador de la carga **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje el grupo de servicios del balanceador de la carga **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje al programa piloto de los servicios de red **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje los servicios de red **nuevos en IAC 4.0**
- Maneje el estado del poder de OpenStack **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje los elementos de la plataforma
- Maneje al programa piloto de los elementos de la plataforma
- Maneje el estado del poder
- Maneje el estado del poder (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje el estado del poder (UCSD) **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje al programa piloto del estado del poder
- Maneje al grupo de servidores **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje al grupo de servicios **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje las fotos (UCSD) **nuevas en IAC 4.0**
- Maneje al programa piloto de disco VM **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje el disco VM **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje la configuración del servidor virtual
- Maneje la configuración del servidor virtual (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Maneje la configuración del servidor virtual (UCSD) **nueva en IAC 4.0**
- Maneje al programa piloto de la configuración del servidor virtual
- Modifique al programa piloto de las propiedades Propiedades de la red
- Modifique el objeto en PNSC **nuevo en IAC 4.0**
- Monitoree los eventos de la máquina virtual **nuevos en IAC 4.0**
- La Multi-nube envía el correo **nuevo en IAC 4.0**
- Propiedades extendidas determinadas del servidor virtual de la Multi-nube **nuevas en IAC 4.0**
- IP del público NAT al IP privado **nuevo en IAC 4.0**
- Operaciones de búsqueda NS
- Detección del dispositivo de red - Versión del archivo **nueva en IAC 4.0**
- Detección de red - Cree el dispositivo SI **nuevo en IAC 4.0**
- Detección de red - Cree al usuario del Runtime **nuevo en IAC 4.0**

- Detección de red - Cree la blanco terminal **nueva en IAC 4.0**
- Detección de red - Cree la topología SI **nueva en IAC 4.0**
- Detección de red - Detección de la existencia **nueva en IAC 4.0**
- Detección de red - Programa piloto de dispositivo del registro **nuevo en IAC 4.0**
- Detección de red - Dispositivo del registro **nuevo en IAC 4.0**
- Programa piloto de la detección de red **nuevo en IAC 4.0**
- Carpetas fuera del vehículo de la organización del arrendatario **nuevas en IAC 4.0**
- Carpetas fuera del vehículo de la organización UCS **nuevas en IAC 4.0**
- Realice la interrogación del nsAPI **nueva en IAC 4.0**
- Haga ping el barrido de la subred **nuevo en IAC 4.0**
- Pueble a CloudSync descubren al programa piloto de los intervalos **nuevo en IAC 4.0**
- Pueble a CloudSync descubren los intervalos **nuevos en IAC 4.0**
- Pueble servicio de firewall a los grupos **nuevos en IAC 4.0**
- Pueble a los grupos de servicios LB **nuevos en IAC 4.0**
- Provision al router de los servicios de la nube **nuevo en IAC 4.0**
- Provision NetScaler VPX **nuevo en IAC 4.0**
- Provision el regulador de los servicios de red **nuevo en IAC 4.0**
- Provision el envase VMDC **nuevo en IAC 4.0**
- Provision el dispositivo de seguridad adaptante virtual **nuevo en IAC 4.0**
- Provision el gateway de seguridad virtual **nuevo en IAC 4.0**
- Provision los servicios virtuales para la red **nueva en IAC 4.0**
- Pregunte la dirección IP **nueva en IAC 4.0**
- Pregunte los sabores de OpenStack **nuevos en IAC 4.0**
- Pregunte a las agrupaciones IP flotantes de OpenStack **nuevas en IAC 4.0**
- Pregunte las imágenes de OpenStack **nuevas en IAC 4.0**
- Pregunte el caso de OpenStack que flota los IP **nuevos en IAC 4.0**
- Pregunte a los grupos de seguridad del caso de OpenStack **nuevos en IAC 4.0**
- Pregunte las fotos del caso de OpenStack **nuevas en IAC 4.0**
- Pregunte OpenStack Keypairs **nuevo en IAC 4.0**
- Pregunte las redes de OpenStack **nuevas en IAC 4.0**
- Pregunte a los usuarios del proyecto de OpenStack **nuevos en IAC 4.0**
- Pregunte los proyectos de OpenStack **nuevos en IAC 4.0**
- Pregunte los papeles de OpenStack **nuevos en IAC 4.0**
- Pregunte a los grupos de seguridad de OpenStack **nuevos en IAC 4.0**
- Pregunte las fotos de OpenStack **nuevas en IAC 4.0**
- Pregunte a los usuarios de OpenStack **nuevos en IAC 4.0**
- Pregunte la versión del servicio
- Pregunte la tabla de estándares **nueva en IAC 4.0**
- El vSphere Powershell de la interrogación instala
- Tabla jerarquizada leída XML **nueva en IAC 4.0**
- Lea los objetos del VS **nuevo en IAC 4.0**
- Reinicie el caso de OpenStack **nuevo en IAC 4.0**
- Reinicie el caso (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Restaure al router de borde **nuevo en IAC 4.0**
- Libere la dirección IP elástico (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Libere el caso de OpenStack que flota los IP **nuevos en IAC 4.0**
- Libere la dirección IP elástico de VPC (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Quite la red

- Quite al administrador de red
- Quite la red SI en el catálogo nuevo en IAC 4.0
- Quite al usuario de OpenStack del proyecto nuevo en IAC 4.0
- Quite el perfil del puerto nuevo en IAC 4.0
- Quite el VLA N (NXOS/IOS) nuevo en IAC 4.0
- Quite el VLA N del trunk (NXOS/IOS) nuevo en IAC 4.0
- Quite el VLA N del UCS nuevo en IAC 4.0
- Quite el VLA N de la plantilla del vNIC nueva en IAC 4.0
- Quite el perfil del host VM
- Reserve el BGP COMO en nuevo porta en IAC 4.0
- Reserve la dirección IP de nuevo porta en IAC 4.0
- Reserve la subred en nuevo porta en IAC 4.0
- Reserve el VLA N en nuevo porta en IAC 4.0
- Reserve los IP Addresses virtuales nuevos en IAC 4.0
- La restauración añeja sincroniza los datos
- Vuelva a clasificar según el tamaño el caso de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Extraiga los elementos de la plataforma nuevos en IAC 4.0
- Extraiga el agente de políticas nuevo en IAC 4.0
- Extraiga Portgroups y los VLA N UCS nuevos en IAC 4.0
- Extraiga los datos del elemento del servicio
- Extraiga los datos del elemento del servicio - CS nuevo en IAC 4.0
- Extraiga las redes VM nuevas en IAC 4.0
- Extraiga el login del nsAPI y el OU
- Vuelva la dirección IP
- Vuelva el VLA N para reunir en nuevo porta en IAC 4.0
- Cola del Runtime del proceso de Revalidate
- Reglas de la cola del Runtime del proceso de Revalidate
- Invierta el caso de OpenStack a la foto nueva en IAC 4.0
- Invierta al servidor virtual de la foto
- Invierta al servidor virtual de la foto (EC2) nuevo en IAC 4.0
- Invierta al programa piloto del servidor virtual de la foto
- Funcione con los comandos en los nexos 1000V nuevos en IAC 4.0
- Funcione con el caso (EC2) nuevo en IAC 4.0
- Funcione con el caso de la imagen de la foto (EC2) nueva en IAC 4.0
- Salve los Config (cualquier OS de Cisco) a nuevo de lanzamiento en IAC 4.0
- Envíe la petición al servidor virtual de la Comisión de la plantilla nueva en IAC 4.0
- Fije las variables globales de Cisco PO
- Fije al programa piloto de las variables globales de Cisco PO
- Fije el canal de actualización ID del elemento del servicio de la nube
- Fije los meta datos de la imagen de OpenStack nuevos en IAC 4.0
- Fije los meta datos del caso de OpenStack nuevos en IAC 4.0
- El conjunto guardado sincroniza los datos
- Fije la información de la plataforma de la VAINA VDC nueva en IAC 4.0
- Servidor virtual de la foto
- Servidor virtual de la foto (EC2) nuevo en IAC 4.0
- Programa piloto del servidor virtual de la foto
- Nombre distintivo partido PNSC nuevo en IAC 4.0
- Comience la Administración del arriendo

- Comience el caso (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Pare el caso (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Subcadena antes o después de que es **nuevo en IAC 4.0**
- Control del intervalo de los Estados generales del sistema **nuevo en IAC 4.0**
- Intervalo de los Estados generales del sistema **nuevo en IAC 4.0**
- Termine el caso (EC2) **nuevo en IAC 4.0**
- Sincronización de datos de la métrica de la cuchilla UCS
- El URL codifica la cadena (EC2) **nueva en IAC 4.0**
- Unassign VSG **nuevo en IAC 4.0**
- Aplicación de la actualización **nueva en IAC 4.0**
- Centro de datos de la actualización **nuevo en IAC 4.0**
- Parámetros de la petición del servicio múltiple de la actualización
- Objeto de la actualización en el VS **nuevo en IAC 4.0**
- Cuotas del proyecto de OpenStack de la actualización **nuevas en IAC 4.0**
- Organización de la actualización **nueva en IAC 4.0**
- Estatus de la solicitud de la actualización **nuevo en IAC 4.0**
- Usuario del Runtime de la actualización
- Elemento del servicio de la actualización por la tabla XML de la detección
- Parámetro de la solicitud de servicio de la actualización
- Blanco de la actualización
- Arrendatario de la actualización **nuevo en IAC 4.0**
- Grada de la actualización **nueva en IAC 4.0**
- Credenciales de la actualización VPX **nuevas en IAC 4.0**
- Programa piloto de la petición VDC **nuevo en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma
- Valide los elementos de la plataforma (programados)
- Valide los elementos de la plataforma - > administrador de la nube del Amazonas EC2 **nuevo en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma - > dispositivo de seguridad adaptante de Cisco **nuevo en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma - > router de los servicios de la nube de Cisco **nuevo en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma - > network registrar de la prima de Cisco **nuevo en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma - > regulador de los servicios de red de la prima de Cisco **nuevo en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma - > servidor de Cisco Provisioner
- Valide los elementos de la plataforma - > director **New de Cisco UCS en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma - > Cisco UCS Manager
- Valide los elementos de la plataforma - > gateway de seguridad virtual de Cisco **nuevo en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma - > OpenStack **nuevo en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma - > preparación del historial de los Estados generales del sistema SI (programada) **nueva en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma - > las blancos terminales **nuevas en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma - > historial de los Estados generales del sistema SI de la actualización **nuevo en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma - > servidor de centro virtual de VMware

- Valide los elementos de la plataforma - > director ^{New del} vCloud de VMware ^{en IAC 4.0}
- Valide al programa piloto de los elementos de la plataforma
- Valide al Orchestrator de proceso
- Valide al programa piloto de proceso del Orchestrator
- Programa piloto de los servicios de red virtual ^{nuevo en IAC 4.0}
- Servicios de red virtual ^{nuevos en IAC 4.0}
- VnmcCreateBGPRoute ^{nuevo en IAC 4.0}
- VnmcCreateEdgeRouterDeviceServiceProfile ^{nuevo en IAC 4.0}
- VnmcCreateOrModifyNetworkIPPrefixedCondition ^{nuevo en IAC 4.0}
- VnmcCreateOrModifyPolicy ^{nuevo en IAC 4.0}
- VnmcCreateOrModifyPolicyRule ^{nuevo en IAC 4.0}
- VnmcCreateOrModifyPolicyRuleNetworkPortCondition ^{nuevo en IAC 4.0}
- VnmcCreateOrModifyPolicyRuleVmCondition ^{nuevo en IAC 4.0}
- VnmcCreateRoutingPolicy ^{nuevo en IAC 4.0}
- VnmcModifyPolicySet ^{nuevo en IAC 4.0}
- Estado del cambio del caso de la espera (EC2) ^{nuevo en IAC 4.0}
- Estado del caso de la espera (EC2) ^{nuevo en IAC 4.0}
- Espera para el estatus de la imagen de OpenStack ^{nuevo en IAC 4.0}
- Espera para el estatus del caso de OpenStack ^{nuevo en IAC 4.0}
- Estado de la imagen de la espera (EC2) ^{nuevo en IAC 4.0}
- Programa piloto del resultado de los servicios web
- el vSphere crea al agrupamiento de recursos
- el vSphere crea al programa piloto del agrupamiento de recursos
- agrupamiento de recursos de la cancelación del vSphere
- programa piloto del agrupamiento de recursos de la cancelación del vSphere
- Sincronización de datos de la métrica del vSphere
- agrupamiento de recursos de la actualización del vSphere
- programa piloto del agrupamiento de recursos de la actualización del vSphere

Puntos de extensión de proceso

- Agregue las reglas de firewall >> la Poste-exportación ^{nuevas en IAC 4.0}
- Agregue las reglas de firewall >> la PRE-exportación ^{nuevas en IAC 4.0}
- Agregue la red >> la Poste-exportación
- Agregue la red >> la PRE-exportación
- Agregue la red >> las exclusiones definidas por el usuario
- Calcule la tarifa >> el Poste-cálculo de Showback ^{nuevos en IAC 4.0}
- Calcule la tarifa >> el precálculo de Showback ^{nuevos en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas >> Poste-detección de Cisco SP
- CloudSync descubre la infraestructura - > las cuchillas >> Poste-detección de Cisco UCS
- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas de perfiles >> Poste-detección del servicio de Cisco UCS
- CloudSync descubre la infraestructura - > los VLA N >> Poste-detección de Cisco UCS
- CloudSync descubre la infraestructura - > el nexa 1000V PortProfiles >> Poste-detección ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > el nexa 1000V VEMs >> Poste-detección ^{nueva en IAC 4.0}

- CloudSync descubre la infraestructura - > OpenStack condimenta >> Poste-detección ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > las agrupaciones IP flotantes >> Poste-detección de OpenStack ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > las imágenes >> Poste-detección de OpenStack ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > OpenStack Keypairs >> Poste-detección ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > las redes >> Poste-detección de OpenStack ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > OpenStack proyecta >> Poste-detección ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > los grupos de seguridad >> Poste-detección de OpenStack ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > director Cloud >> Poste-detección UCS ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > director NetApp >> Poste-detección UCS ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > director elementos de redes >> Poste-detección UCS ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > director Physical Accounts >> Poste-detección UCS ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > director Virtual Accounts >> Poste-detección UCS ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > el vCenter agrupa >> Poste-detección
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Datacenters >> Poste-detección
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Datastores >> Poste-detección
- CloudSync descubre la infraestructura - > el vCenter recibe >> Poste-detección
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Portgroups >> Poste-detección
- CloudSync descubre la infraestructura - > asignación >> Poste-detección del vCenter Portgroups/VMHost ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter ResourcePools >> Poste-detección
- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas >> Poste-detección del vCenter VM
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter los VM >> Poste-detección ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > las redes >> Poste-detección del vCenter VM ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura - > los vDisks >> Poste-detección del vCenter VM ^{nueva en IAC 4.0}
- CloudSync descubre la infraestructura >> definido por el usuario
- VCenter VM PowerState >> Poste-detección de CloudSync ^{nueva en IAC 4.0}
- Host de ESXi de la Comisión (Cisco UCS) >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Host >> Poste-aprovisionamiento de ESXi de la Comisión
- Host >> PRE-aprovisionamiento de ESXi de la Comisión
- Host de ESXi de la Comisión >> PRE-asociación del perfil del servicio
- Host de ESXi de la Comisión >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Servidor físico de la Comisión (Cisco UCS) >> restauración no actualizada definida por el usuario

- Servidor físico >> Poste-aprovisionamiento de la Comisión
- Servidor físico >> PRE-aprovisionamiento de la Comisión
- Servidor físico de la Comisión >> PRE-asociación del perfil del servicio
- Servidor físico de la Comisión >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Servidor virtual >> Poste-aprovisionamiento de la Comisión
- Servidor virtual >> PRE-aprovisionamiento de la Comisión
- El servidor virtual de la Comisión y instala OS >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Servidor virtual de la Comisión de la plantilla >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Dirección IP >> extensión CPO de la configuración **nueva en IAC 4.0**
- Extensión del balanceador de la carga de la configuración >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 4.0**
- Router de la configuración para el balanceador de la carga >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 4.0**
- Cree la regla de firewall >> el Poste-aprovisionamiento **nuevos en IAC 4.0**
- Cree la regla de firewall >> el PRE-aprovisionamiento **nuevos en IAC 4.0**
- Cree el dispositivo de la VAINA de la red que asocia >> Poste-exportación **nueva en IAC 4.0**
- Cree el dispositivo de la VAINA de la red que asocia >> PRE-exportación **nueva en IAC 4.0**
- Cree al agrupamiento de recursos >> definido por el usuario
- Cree la foto >> definido por el usuario
- Cree VDC >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 4.0**
- Cree el VLA N en la vaina >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 4.0**
- Cree al servidor virtual (vCenter) >> definido por el usuario
- Cree al servidor virtual >> definido por el usuario
- Cree al servidor virtual de la plantilla >> definido por el usuario
- Cree o agregue las redes a VDC >> Poste-aprovisionamiento **nuevo en IAC 4.0**
- Cree o agregue las redes a VDC >> PRE-aprovisionamiento **nuevo en IAC 4.0**
- Personalice al servidor virtual >> definido por el usuario
- Personalice el hardware del servidor virtual (vCenter) >> definido por el usuario
- Personalice el sistema operativo del servidor virtual (vCenter) >> definido por el usuario
- Desarme el host >> el PRE-aprovisionamiento de ESXi
- Desarme la organización >> Poste-desarman **nuevo en IAC 4.0**
- Desarme la organización >> PRE-desarman **nuevo en IAC 4.0**
- Desarme el servidor >> el punto de extensión de la organización **nuevos en IAC 4.0**
- Desarme al servidor físico >> Poste-desarman
- Desarme al servidor físico >> PRE-desarman
- Desarme el elemento >> el punto de extensión del servidor **nuevos en IAC 4.0**
- Desarme al servidor virtual >> Poste-desarman
- Desarme al servidor virtual >> PRE-desarman
- Borre el servidor virtual >> el Poste-aprovisionamiento de la foto de OpenStack **nuevos en IAC 4.0**
- Borre al agrupamiento de recursos >> definido por el usuario
- Borre la foto >> definido por el usuario
- Borre el servidor virtual >> el Poste-aprovisionamiento de la foto
- Borre al servidor virtual >> definido por el usuario
- La extensión >> agrega al miembro para cargar el pool equilibrado >> **ACE** **nuevos en IAC 4.0**
- La extensión >> agrega al miembro para cargar el pool equilibrado >> **nuevo** de encargo **en IAC**

4.0

- La extensión >> agrega al miembro para cargar el pool equilibrado >> el F5 nuevos en IAC 4.0
- La extensión >> agrega al miembro para cargar el pool equilibrado >> VPX nuevos en IAC 4.0
- La extensión >> agrega al miembro al grupo de servidores nuevo en IAC 4.0
- La extensión >> agrega el puerto para cargar el grupo de servicios >> ACE del balanceador nuevos en IAC 4.0
- La extensión >> agrega el puerto para cargar el grupo de servicios del balanceador >> nuevo de encargo en IAC 4.0
- La extensión >> agrega el puerto para cargar el grupo de servicios del balanceador >> el F5 nuevos en IAC 4.0
- La extensión >> agrega el puerto para cargar el grupo de servicios del balanceador >> VPX nuevos en IAC 4.0
- La extensión >> crea las interfaces >> nuevo definido por el usuario en IAC 4.0
- La extensión >> crea al grupo de servidores nuevo en IAC 4.0
- Grupo de servidores de la extensión >> de la cancelación nuevo en IAC 4.0
- Extensión >> red de Deprovision VDC en los dispositivos L3 nuevos en IAC 4.0
- Red de la extensión >> de la disposición VDC en los dispositivos L3 nuevos en IAC 4.0
- La extensión >> quita al miembro del pool equilibrado carga >> de ACE nuevos en IAC 4.0
- La extensión >> quita al miembro del pool equilibrado carga >> nuevo de encargo en IAC 4.0
- La extensión >> quita al miembro del pool equilibrado carga >> del F5 nuevos en IAC 4.0
- La extensión >> quita al miembro del pool equilibrado carga >> de VPX nuevos en IAC 4.0
- La extensión >> quita al miembro del grupo de servidores nuevo en IAC 4.0
- La extensión >> quita el puerto del grupo de servicios >> de ACE del balanceador de la carga nuevos en IAC 4.0
- La extensión >> quita el puerto del grupo de servicios del balanceador de la carga >> nuevo de encargo en IAC 4.0
- La extensión >> quita el puerto del grupo de servicios del balanceador de la carga >> del F5 nuevos en IAC 4.0
- La extensión >> quita el puerto del grupo de servicios del balanceador de la carga >> de VPX nuevos en IAC 4.0
- Transición de estado FS >> definido por el usuario
- El hallazgo apunta >> definido por el usuario
- Genere el nombre de host del servidor >> nuevo definido por el usuario en IAC 4.0
- Consiga la dirección IP >> la Poste-asignación
- Consiga la dirección IP >> definido por el usuario
- Instale el OS con el servidor de Cisco Provisioner >> arranque de la red
- Instale el OS con el servidor de Cisco Provisioner >> Poste-aprovisionamiento
- Instale el OS con el servidor de Cisco Provisioner >> PRE-aprovisionamiento
- El arriendo extiende >> Poste-aprovisionamiento
- Balanceador de la carga >> nuevo definido por el usuario en IAC 4.0
- Maneje los servicios de red >> el Poste-aprovisionamiento nuevos en IAC 4.0
- Maneje los servicios de red >> el PRE-aprovisionamiento nuevos en IAC 4.0
- Maneje la configuración >> el Poste-aprovisionamiento del servidor virtual de OpenStack nuevos en IAC 4.0
- Maneje la configuración >> el PRE-aprovisionamiento del servidor virtual de OpenStack nuevos en IAC 4.0
- Maneje los servicios de red física >> nuevo definido por el usuario en IAC 4.0
- Maneje los elementos de la plataforma >> definido por el usuario

- Maneje los elementos de la plataforma >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Maneje el estado >> el Poste-aprovisionamiento del poder
- Maneje el estado >> el PRE-aprovisionamiento del poder
- Maneje el estado del poder >> definido por el usuario
- Maneje el grupo de servidores >> la extensión **nuevos en IAC 4.0**
- Maneje el grupo de servicios >> la extensión **nuevos en IAC 4.0**
- Maneje la configuración >> el Poste-aprovisionamiento del servidor virtual
- Maneje la configuración >> el PRE-aprovisionamiento del servidor virtual
- Maneje la configuración del servidor virtual >> definido por el usuario
- Modifique las propiedades Propiedades de la red >> definido por el usuario
- Modifique las propiedades Propiedades de la red >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Arrendatario a bordo/org >> Poste-aprovisionamiento **nuevo en IAC 4.0**
- Arrendatario a bordo/org >> PRE-aprovisionamiento **nuevo en IAC 4.0**
- Red física >> restauración no actualizada definida por el usuario **nueva en IAC 4.0**
- Servicios de red física >> restauración no actualizada definida por el usuario **nueva en IAC 4.0**
- La nube de la disposición mantiene el router >> el Poste-aprovisionamiento **nuevos en IAC 4.0**
- La nube de la disposición mantiene el router >> el PRE-aprovisionamiento **nuevos en IAC 4.0**
- Disposición NetScaler VPX >> Poste-aprovisionamiento **nuevo en IAC 4.0**
- Disposición NetScaler VPX >> PRE-aprovisionamiento **nuevo en IAC 4.0**
- Disposición VSG >> disposición del poste **nueva en IAC 4.0**
- Disposición VSG >> pre disposición **nueva en IAC 4.0**
- Provision los vasos >> la disposición del poste **nueva en IAC 4.0**
- Provision los vasos >> pre disposición **nueva en IAC 4.0**
- Pregunte los objetos administrados del vSphere
- Quite la red >> la extensión
- Quite la red >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Extraiga el elemento de red física >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 4.0**
- Vuelva la dirección IP >> la Poste-vuelta
- Vuelva la dirección IP >> definido por el usuario
- Invierta el servidor virtual >> el Poste-aprovisionamiento de la foto de OpenStack **nuevos en IAC 4.0**
- Invierta la foto >> definido por el usuario
- Invierta el servidor virtual >> el Poste-aprovisionamiento de la foto
- Fije el nombre del sistema del VLA N >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 4.0**
- Foto EC2 >> PRE-aprovisionamiento **nuevo en IAC 4.0**
- Foto EC2 >> Poste-aprovisionamiento **nuevo en IAC 4.0**
- Servidor virtual >> Poste-aprovisionamiento de OpenStack de la foto **nuevo en IAC 4.0**
- Servidor virtual >> PRE-aprovisionamiento de OpenStack de la foto **nuevo en IAC 4.0**
- Foto UCSD >> Poste-aprovisionamiento **nuevo en IAC 4.0**
- Foto UCSD >> PRE-aprovisionamiento **nuevo en IAC 4.0**
- Servidor virtual >> Poste-aprovisionamiento de la foto
- Servidor virtual >> PRE-aprovisionamiento de la foto
- Intervalo >> extensiones del usuario de los Estados generales del sistema **nuevas en IAC 4.0**
- Agrupamiento de recursos >> Poste-aprovisionamiento de OpenStack de la actualización **nuevo en IAC 4.0**
- Agrupamiento de recursos >> PRE-aprovisionamiento de OpenStack de la actualización **nuevo en IAC 4.0**

- Estatus >> punto de extensión de la solicitud de la actualización **nuevo en IAC 4.0**
- Agrupamiento de recursos de la actualización >> definido por el usuario
- Valide los elementos de la plataforma (programados) >> las extensiones del usuario **nuevas en IAC 4.0**
- Valide los elementos de la plataforma >> definido por el usuario
- Valide el Orchestrator de proceso >> el Poste-aprovisionamiento
- Servicios >> Poste-aprovisionamiento de red virtual **nuevo en IAC 4.0**
- Servicios >> PRE-aprovisionamiento de red virtual **nuevo en IAC 4.0**
- el vSphere crea el agrupamiento de recursos >> el Poste-aprovisionamiento
- el vSphere crea el agrupamiento de recursos >> el PRE-aprovisionamiento
- agrupamiento de recursos >> Poste-aprovisionamiento de la cancelación del vSphere
- agrupamiento de recursos >> PRE-aprovisionamiento de la cancelación del vSphere
- agrupamiento de recursos >> Poste-aprovisionamiento de la actualización del vSphere
- agrupamiento de recursos >> PRE-aprovisionamiento de la actualización del vSphere

Servicios de catálogo del servicio de la prima de Cisco

Services

- Active el recurso de la nube
- Agregue la organización de la administración de la nube
- Agregue al administrador de la nube
- Agregue al administrador de negocio de la nube **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue al miembro al grupo de servidores **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue al miembro al grupo de servicios **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue la red
- Agregue la red al VDC
- Agregue las redes al VDC **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue NewUser **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue al administrador técnico de la organización
- Agregue la subred pública a la VAINA de la red **nueva en IAC 4.0**
- Agregue al administrador de negocio del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue al administrador técnico del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue al usuario
- Agregue al usuario a una organización **nueva en IAC 4.0**
- Agregue al usuario al arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Afecte un aparato la dirección IP flotante **nueva en IAC 4.0**
- Asigne el ASA al arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Asigne el CSR al arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Asigne a cluster los datos métricos SI
- Asigne a Datacenter los datos métricos SI
- Asigne a Datastore los datos métricos SI
- Asigne los datos del IP address SI
- Asigne NetScaler VPX al arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Asigne a red los datos métricos SI
- Asigne a agrupamiento de recursos los datos métricos SI
- Asigne a UCS los datos métricos SI

- Asigne VSG al arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Asocie las plantillas del vNIC al VS **nuevo en IAC 4.0**
- Ate el balanceador de la carga **nuevo en IAC 4.0**
- Calculadora del ChargeBack **nueva en IAC 4.0**
- Clon VM a la plantilla
- Mantenimiento del recurso de la nube
- Canal de actualización ID de la nube SIL
- Corrección del error del servicio de la nube
- CloudSync edita la infraestructura
- Aprobaciones de la configuración
- Encaminamiento externa de la configuración **nueva en IAC 4.0**
- Conecte la infraestructura de la nube
- Entre en contacto los detalles **nuevos en IAC 4.0**
- Convierta el VM a la plantilla
- Cree la VAINA del cálculo **nueva en IAC 4.0**
- Cree la red externa **nueva en IAC 4.0**
- Cree las políticas del firewall **nuevas en IAC 4.0**
- Cree el grupo de servicios del balanceador de la carga **nuevo en IAC 4.0**
- Cree la VAINA de la red **nueva en IAC 4.0**
- Cree la organización
- Cree la VAINA *no en IAC 4.0*
- Cree al grupo de servidores **nuevo en IAC 4.0**
- Cree al grupo de servicios **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el envase del recurso del servicio **nuevo en IAC 4.0**
- Cree los intervalos del control de Estados generales del sistema **nuevos en IAC 4.0**
- Cree la regla de firewall VDC **nueva en IAC 4.0**
- Cree las redes VDC **nuevas en IAC 4.0**
- Cree la regla de firewall VM **nueva en IAC 4.0**
- Cree el centro de datos virtuales
- Cree una zona compartida *no en IAC 4.0*
- CreateRateTable **nuevo en IAC 4.0**
- Desarme al servidor físico
- Desarme al arrendatario VDC **nuevo en IAC 4.0**
- Desarme el centro de datos virtuales
- Desarme la máquina virtual
- Borre las políticas del firewall **nuevas en IAC 4.0**
- Borre las políticas del firewall RAPI **nuevas en IAC 4.0**
- Borre el grupo de servicios del balanceador de la carga **nuevo en IAC 4.0**
- Borre la regla de firewall del servidor **nueva en IAC 4.0**
- Borre al grupo de servidores **nuevo en IAC 4.0**
- Borre al grupo de servicios **nuevo en IAC 4.0**
- Borre la foto
- Borre la regla de firewall VDC **nueva en IAC 4.0**
- Borre la zona **nueva en IAC 4.0**
- Descubra la infraestructura
- Descubra los dispositivos de red **nuevos en IAC 4.0**
- Amplíe el caso manejado del arriendo *no en IAC 4.0*
- Extienda el arriendo del servidor **nuevo en IAC 4.0**

- Administración del glosario *nueva en IAC 4.0*
- Permisos de Grant a *nuevo* utilitario OU *en IAC 4.0*
- Permisos de Grant a *nuevo* utilitario de los arrendatarios *en IAC 4.0*
- Ignore el recurso de la nube
- Maneje el acceso al VDC *nuevo en IAC 4.0*
- Maneje a los pools de la cuchilla
- Maneje las plantillas del correo electrónico
- Maneje los balanceadores de la carga *nuevos en IAC 4.0*
- Maneje la calidad de miembro de grupo de servicios *nueva en IAC 4.0*
- Caso manejado del arriendo
- Modifique la organización de la administración de la nube
- Modifique la configuración
- Modifique la VAINA de la red *nueva en IAC 4.0*
- Modifique las propiedades Propiedades de la red
- Modifique la organización
- Modifique la propiedad del servidor *nueva en IAC 4.0*
- Modifique el envase del recurso del servicio *nuevo en IAC 4.0*
- Modifique las opciones de servicio Sistema-anchas *nuevas en IAC 4.0*
- Modifique al arrendatario *nuevo en IAC 4.0*
- Modifique las propiedades del usuario
- Modifique el tamaño VDC
- Modifique una zona compartida *no en IAC 4.0*
- Arrendatario Offboard *nuevo en IAC 4.0*
- Organización a bordo de la administración de la nube *nueva en IAC 4.0*
- Arrendatario a bordo *nuevo en IAC 4.0*
- Arrendatario a bordo en VNMC *nuevo en IAC 4.0*
- Pida a un servidor físico
- Pida una máquina virtual de la plantilla
- Pida una máquina virtual y instale un OS
- El PO envía el correo electrónico del estatus
- Tarifa del funcionamiento del servidor físico *nueva en IAC 4.0*
- Servidor físico del ciclo del poder
- Máquina virtual del ciclo del poder
- Del poder servidor físico abajo
- Del poder máquina virtual abajo
- Poder encima del servidor físico
- Poder encima de la máquina virtual
- Restaure la métrica
- Restaure y ponga al día la licencia de la nube
- Registre el ASA en VNMC *nuevo en IAC 4.0*
- Registre la imagen del Amazonas EC2 *nueva en IAC 4.0*
- Registre el tipo del caso del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre el par clave del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre la red del Amazonas EC2 *nueva en IAC 4.0*
- Registre al grupo de seguridad del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre la cuchilla de Cisco UCS
- Registre el servidor de Cisco UCS *nuevo en IAC 4.0*
- Registre el VLA N de Cisco UCS

- Registre el cluster
- Registre Datacenter
- Registre Datastore
- Registre el host del hipervisor
- Registre el sabor de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre a la agrupación IP flotante de OpenStack nueva en IAC 4.0
- Registre la imagen de OpenStack nueva en IAC 4.0
- Registre el par clave de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre la red de OpenStack nueva en IAC 4.0
- Registre el proyecto de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre al grupo de seguridad de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre la plantilla del sistema operativo
- Registre al agrupamiento de recursos
- Registre las plantillas de perfiles del servicio
- Registre a director Catalogs New UCS en IAC 4.0
- Registre a director NetApp Aggregates New UCS en IAC 4.0
- Registre los adaptadores de director NetApp FC UCS nuevos en IAC 4.0
- Registre a director NetApp Initiator Groups New UCS en IAC 4.0
- Registre a director NetApp Initiators New UCS en IAC 4.0
- Registre a director NetApp Luns New UCS en IAC 4.0
- Registre a director NetApp Volumes New UCS en IAC 4.0
- Registre a director Physical Accounts New UCS en IAC 4.0
- Registre a director Virtual Accounts New UCS en IAC 4.0
- Registre la plantilla VM
- Registre VMware que computa las directivas nuevas en IAC 4.0
- Registre las políticas de red de VMware nuevas en IAC 4.0
- Registre las directivas del almacenamiento de VMware nuevas en IAC 4.0
- Registre las políticas del sistema de VMware nuevas en IAC 4.0
- Registre la máquina virtual nueva en IAC 4.0
- Libere la dirección IP flotante nueva en IAC 4.0
- Quite la cuchilla de Cisco UCS
- Quite al administrador de la nube
- Quite al administrador de negocio de la nube nuevo en IAC 4.0
- Quite la VAINA del cálculo nueva en IAC 4.0
- Quite al miembro del grupo de servidores nuevo en IAC 4.0
- Quite al miembro del grupo de servidores RAPI nuevo en IAC 4.0
- Quite la red
- Quite la VAINA de la red nueva en IAC 4.0
- Quite la red del VDC
- Quite la plantilla del sistema operativo
- Quite la organización
- Quite al administrador técnico de la organización
- Quite la VAINA no en IAC 4.0
- Quite las plantillas de perfiles del servicio
- Quite el envase del recurso del servicio nuevo en IAC 4.0
- Quite al administrador de negocio del arrendatario nuevo en IAC 4.0
- Quite al administrador técnico del arrendatario nuevo en IAC 4.0
- Quite al usuario

- Quite al usuario de la organización **nueva en IAC 4.0**
- Quite el disco VM **nuevo en IAC 4.0**
- Quite la plantilla VM
- Invierta a la foto
- Revoque los permisos para **nuevo** utilitario de los arrendatarios **en IAC 4.0**
- Fije la Configuración del agente **nueva en IAC 4.0**
- Fije la Configuración del agente HTTP *no en IAC 4.0*
- Fije las configuraciones del aprovisionamiento
- Fije la Configuración del agente REX
- Fije las opciones de servicio Sistema-anchas
- Tome la foto
- Ponga al día la infraestructura de la nube
- Ponga al día los intervalos de detección de CloudSync **nuevos en IAC 4.0**
- Ponga al día la VAINA del cálculo **nueva en IAC 4.0**
- Ponga al día el grupo de servicios del balanceador de la carga **nuevo en IAC 4.0**
- Ponga al día la VAINA *no en IAC 4.0*
- Ponga al día la información de precios **nueva en IAC 4.0**
- Ponga al día las plantillas de perfiles del servicio
- Ponga al día los intervalos del control de Estados generales del sistema **nuevos en IAC 4.0**
- Tipo de conexión VDC **nuevo en IAC 4.0**
- Operaciones de VDisk **nuevas en IAC 4.0**
- Tarifa del funcionamiento VM **nueva en IAC 4.0**
- Recursos VNS para el arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Valide al Orchestrator del proceso de Cisco
- Valide al servidor de correo electrónico
- Valide el elemento de la plataforma
- Vea al Orchestrator del proceso de Cisco
- Vea las conexiones de la nube
- Vea los detalles de la organización
- Vea las fotos
- Vea el VM y las reglas de firewall físicas **nuevos en IAC 4.0**

Puntas de la extensión del servicio

- Active el Poste-mantenimiento del recurso de la nube
- Active el PRE-mantenimiento del recurso de la nube
- Agregue el Poste-mantenimiento de la organización de la administración de la nube
- Agregue el PRE-mantenimiento de la organización de la administración de la nube
- Agregue el Poste-mantenimiento del administrador de la nube
- Agregue el PRE-mantenimiento del administrador de la nube
- Agregue el Poste-mantenimiento del administrador de negocio de la nube **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue el PRE-mantenimiento del administrador de negocio de la nube **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue el Poste-mantenimiento de la red
- Agregue el PRE-mantenimiento de la red
- Agregue la red al Poste-mantenimiento VDC **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue la red al PRE-mantenimiento VDC **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue la red al VDC Poste-que mantiene *no en IAC 4.0*

- Agregue la red al VDC PRE-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Agregue el Poste-mantenimiento de NewUser **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue el PRE-mantenimiento de NewUser **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue el Poste-mantenimiento técnico Admin de la organización
- Agregue el PRE-mantenimiento técnico Admin de la organización
- Agregue la subred pública al Poste-mantenimiento del pool del proveedor **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue la subred pública al PRE-mantenimiento del pool del proveedor **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue el Poste-mantenimiento del administrador de negocio del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue el PRE-mantenimiento del administrador de negocio del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue el Poste-mantenimiento técnico del administrador del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue el PRE-mantenimiento técnico del administrador del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue el Poste-mantenimiento del usuario
- Agregue el PRE-mantenimiento del usuario
- Agregue al usuario al Poste-mantenimiento del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue al usuario al PRE-mantenimiento del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue al usuario al Poste-mantenimiento del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Agregue al usuario al PRE-mantenimiento del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Asigne a cluster el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a cluster el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a Datacenter el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a Datacenter el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a Datastore el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a Datastore el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne el Poste-mantenimiento de los datos del IP address SI
- Asigne el PRE-mantenimiento de los datos del IP address SI
- Asigne a red el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a red el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a agrupamiento de recursos el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a agrupamiento de recursos el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a UCS el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a UCS el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI
- Reproduzca el VM al Poste-mantenimiento de la plantilla
- Reproduzca el VM al PRE-mantenimiento de la plantilla
- Núblese el Poste-mantenimiento del mantenimiento del recurso **nuevo en IAC 4.0**
- Núblese el PRE-mantenimiento del mantenimiento del recurso **nuevo en IAC 4.0**
- CloudSync edita el Poste-mantenimiento de la infraestructura
- CloudSync edita el PRE-mantenimiento de la infraestructura
- Poste-mantenimiento de las aprobaciones de la configuración
- PRE-mantenimiento de las aprobaciones de la configuración
- Conecte el Poste-mantenimiento de la infraestructura de la nube
- Conecte el PRE-mantenimiento de la infraestructura de la nube
- Convierta el VM al Poste-mantenimiento de la plantilla
- Convierta el VM al PRE-mantenimiento de la plantilla
- Cree el Poste-mantenimiento de la red externa **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el PRE-mantenimiento de la red externa **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el Poste-mantenimiento de la VAINA de la red **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el PRE-mantenimiento de la VAINA de la red **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el Poste-mantenimiento de la organización

- Cree el PRE-mantenimiento de la organización
- Cree el Poste-mantenimiento de la VAINA
- Cree el PRE-mantenimiento de la VAINA
- Cree el Poste-mantenimiento compartido de la zona
- Cree el PRE-mantenimiento compartido de la zona
- Cree el Poste-mantenimiento de la regla de firewall VM **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el PRE-mantenimiento de la regla de firewall VM **nuevo en IAC 4.0**
- Cree el Poste-mantenimiento del centro de datos virtuales
- Cree el PRE-mantenimiento del centro de datos virtuales
- Desarme el Poste-mantenimiento del servidor físico
- Desarme el PRE-mantenimiento del servidor físico
- Desarme el Poste-mantenimiento del centro de datos virtuales
- Desarme el PRE-mantenimiento del centro de datos virtuales
- Desarme el Poste-mantenimiento de la máquina virtual
- Desarme el PRE-mantenimiento de la máquina virtual
- Borre la foto Poste-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Borre la foto PRE-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Descubra el Poste-mantenimiento de la infraestructura
- Descubra el PRE-mantenimiento de la infraestructura
- Descubra el Poste-mantenimiento de los dispositivos de red **nuevo en IAC 4.0**
- Descubra el PRE-mantenimiento de los dispositivos de red **nuevo en IAC 4.0**
- Envíe por correo electrónico el Poste-mantenimiento de la Administración de la plantilla
- Envíe por correo electrónico el PRE-mantenimiento de la Administración de la plantilla
- Amplíe el Poste-mantenimiento manejado del caso del arriendo
- Amplíe el PRE-mantenimiento manejado del caso del arriendo
- Ignore el Poste-mantenimiento del recurso de la nube
- Ignore el PRE-mantenimiento del recurso de la nube
- Mantenimiento Poste-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Mantenimiento PRE-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Maneje el acceso al Poste-mantenimiento VDC **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje el acceso al PRE-mantenimiento VDC **nuevo en IAC 4.0**
- Maneje el Poste-mantenimiento de los pools de la cuchilla
- Maneje el Poste-mantenimiento de los pools de la cuchilla
- Maneje el PRE-mantenimiento de los pools de la cuchilla
- Maneje el PRE-mantenimiento de los pools de la cuchilla
- El arriendo manejado cita como ejemplo el Poste-mantenimiento
- PRE-mantenimiento manejado del caso del arriendo
- Modifique el Poste-mantenimiento de la organización Admin de la nube
- Modifique el PRE-mantenimiento de la organización Admin de la nube
- Modifique el Poste-mantenimiento de la configuración
- Modifique el PRE-mantenimiento de la configuración
- Modifique el Poste-mantenimiento de la VAINA de la red **nuevo en IAC 4.0**
- Modifique el PRE-mantenimiento de la VAINA de la red **nuevo en IAC 4.0**
- Modifique el Poste-mantenimiento de las propiedades Propiedades de la red
- Modifique el PRE-mantenimiento de las propiedades Propiedades de la red
- Modifique el Poste-mantenimiento de la organización
- Modifique el PRE-mantenimiento de la organización
- Modifique el Poste-mantenimiento compartido de la zona

- Modifique el PRE-mantenimiento compartido de la zona
- Modifique el Poste-mantenimiento Sistema-ancho de las opciones de servicio *nuevo en IAC 4.0*
- Modifique el PRE-mantenimiento Sistema-ancho de las opciones de servicio *nuevo en IAC 4.0*
- Modifique el Poste-mantenimiento del arrendatario *nuevo en IAC 4.0*
- Modifique el PRE-mantenimiento del arrendatario *nuevo en IAC 4.0*
- Modifique el Poste-mantenimiento de las propiedades del usuario
- Modifique el PRE-mantenimiento de las propiedades del usuario
- Modifique el Poste-mantenimiento del paquete VDC
- Modifique el PRE-mantenimiento del paquete VDC
- Poste-mantenimiento a bordo de la organización de la administración de la nube *nuevo en IAC 4.0*
- PRE-mantenimiento a bordo de la organización de la administración de la nube *nuevo en IAC 4.0*
- Poste-mantenimiento a bordo del arrendatario *nuevo en IAC 4.0*
- PRE-mantenimiento a bordo del arrendatario *nuevo en IAC 4.0*
- Pida un Poste-mantenimiento del servidor físico
- Pida un PRE-mantenimiento del servidor físico
- Pida un VM y instale un Poste-mantenimiento OS
- Pida un VM y instale un PRE-mantenimiento OS
- Pida una máquina virtual del Poste-mantenimiento de la plantilla
- Pida una máquina virtual del PRE-mantenimiento de la plantilla
- Accione el Poste-mantenimiento del servidor físico del ciclo
- Accione el PRE-mantenimiento del servidor físico del ciclo
- Accione el Poste-mantenimiento de la máquina virtual del ciclo
- Accione el PRE-mantenimiento de la máquina virtual del ciclo
- Accione abajo el Poste-mantenimiento del servidor físico
- Accione abajo el PRE-mantenimiento del servidor físico
- Accione abajo el Poste-mantenimiento de la máquina virtual
- Accione abajo el PRE-mantenimiento de la máquina virtual
- Accione para arriba el Poste-mantenimiento del servidor físico
- Accione para arriba el PRE-mantenimiento del servidor físico
- Accione para arriba el Poste-mantenimiento de la máquina virtual
- Accione para arriba el PRE-mantenimiento de la máquina virtual
- Restaure el Poste-mantenimiento de la métrica
- Restaure el PRE-mantenimiento de la métrica
- Registre el Poste-mantenimiento de la imagen del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre el PRE-mantenimiento de la imagen del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre el Poste-mantenimiento del caso del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre el PRE-mantenimiento del caso del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre el Poste-mantenimiento del par clave del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre el PRE-mantenimiento del par clave del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre el Poste-mantenimiento de la red del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre el PRE-mantenimiento de la red del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre el Poste-mantenimiento del grupo de seguridad del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre el PRE-mantenimiento del grupo de seguridad del Amazonas EC2 *nuevo en IAC 4.0*
- Registre la cuchilla de Cisco UCS Poste-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Registre la cuchilla de Cisco UCS PRE-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Registre el Poste-mantenimiento del servidor de Cisco UCS *nuevo en IAC 4.0*
- Registre el PRE-mantenimiento del servidor de Cisco UCS *nuevo en IAC 4.0*

- Registre el Poste-mantenimiento del VLA N de Cisco UCS
- Registre el PRE-mantenimiento del VLA N de Cisco UCS
- Registre el Poste-mantenimiento del cluster
- Registre el PRE-mantenimiento del cluster
- Registre el Poste-mantenimiento de Datacenter
- Registre el PRE-mantenimiento de Datacenter
- Registre el Poste-mantenimiento de Datastore
- Registre el PRE-mantenimiento de Datastore
- Registre el Poste-mantenimiento de los host
- Registre el PRE-mantenimiento de los host
- Registre el Poste-mantenimiento del sabor de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento del sabor de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento flotante de la agrupación IP de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento flotante de la agrupación IP de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento de la imagen de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento de la imagen de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento del par clave de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento del par clave de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento de la red de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento de la red de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento del proyecto de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento del proyecto de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento del grupo de seguridad de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento del grupo de seguridad de OpenStack nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento de la plantilla del sistema operativo
- Registre el PRE-mantenimiento de la plantilla del sistema operativo
- Registre el Poste-mantenimiento del agrupamiento de recursos
- Registre el PRE-mantenimiento del agrupamiento de recursos
- Registre el Poste-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio
- Registre el PRE-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio
- Registre el Poste-mantenimiento de director Catalogs UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento de director Catalogs UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento de director NetApp Aggregates UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento de director NetApp Aggregates UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento de los adaptadores de director NetApp FC UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento de los adaptadores de director NetApp FC UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento de director NetApp Initiator Groups UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento de director NetApp Initiator Groups UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento de director NetApp Initiators UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento de director NetApp Initiators UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento de director NetApp Luns UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento de director NetApp Luns UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento de director NetApp Volumes UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento de director NetApp Volumes UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el Poste-mantenimiento de director Physical Accounts UCS nuevo en IAC 4.0
- Registre el PRE-mantenimiento de director Physical Accounts UCS nuevo en IAC 4.0

- Registre el Poste-mantenimiento de director Virtual Accounts UCS **nuevo en IAC 4.0**
- Registre el PRE-mantenimiento de director Virtual Accounts UCS **nuevo en IAC 4.0**
- Registre el Poste-mantenimiento de la plantilla VM
- Registre el PRE-mantenimiento de la plantilla VM
- Registre el Poste-mantenimiento de la máquina virtual **nuevo en IAC 4.0**
- Registre el PRE-mantenimiento de la máquina virtual **nuevo en IAC 4.0**
- Quite el Poste-mantenimiento de la VAINA del cálculo **nuevo en IAC 4.0**
- Quite el Poste-mantenimiento de la cuchilla de Cisco UCS
- Quite el PRE-mantenimiento de la cuchilla de Cisco UCS
- Quite el Poste-mantenimiento del administrador de la nube
- Quite el PRE-mantenimiento del administrador de la nube
- Quite el Poste-mantenimiento del administrador de negocio de la nube **nuevo en IAC 4.0**
- Quite el PRE-mantenimiento del administrador de negocio de la nube **nuevo en IAC 4.0**
- Quite el PRE-mantenimiento de la VAINA del cálculo **nuevo en IAC 4.0**
- Quite el Poste-mantenimiento de la red
- Quite el PRE-mantenimiento de la red
- Quite la red del Poste-mantenimiento VDC
- Quite la red del PRE-mantenimiento VDC
- Quite el Poste-mantenimiento de la plantilla del sistema operativo
- Quite el PRE-mantenimiento de la plantilla del sistema operativo
- Quite el Poste-mantenimiento de la organización
- Quite el PRE-mantenimiento de la organización
- Quite el Poste-mantenimiento técnico Admin de la organización
- Quite el PRE-mantenimiento técnico Admin de la organización
- Quite la VAINA Poste-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Quite la VAINA PRE-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Quite el Poste-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio
- Quite el PRE-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio
- Quite el Poste-mantenimiento Admin del negocio del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Quite el PRE-mantenimiento Admin del negocio del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Quite el Poste-mantenimiento técnico Admin del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Quite el PRE-mantenimiento técnico Admin del arrendatario **nuevo en IAC 4.0**
- Quite el Poste-mantenimiento del usuario
- Quite el PRE-mantenimiento del usuario
- Quite el Poste-mantenimiento de la plantilla VM
- Quite el PRE-mantenimiento de la plantilla VM
- Invierta al Poste-mantenimiento de la foto
- Invierta al PRE-mantenimiento de la foto
- Fije el Poste-mantenimiento de la Configuración del agente **nuevo en IAC 4.0**
- Fije el PRE-mantenimiento de la Configuración del agente **nuevo en IAC 4.0**
- Fije la Configuración del agente HTTP Poste-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Fije la Configuración del agente HTTP PRE-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Fije el Poste-mantenimiento de las configuraciones del aprovisionamiento
- Fije el PRE-mantenimiento de las configuraciones del aprovisionamiento
- Fije el Poste-mantenimiento de la Configuración del agente REX
- Fije el PRE-mantenimiento de la Configuración del agente REX
- Fije el Poste-mantenimiento Sistema-ancho de las opciones de servicio
- Fije el PRE-mantenimiento Sistema-ancho de las opciones de servicio

- Tome el Poste-mantenimiento de la foto
- Tome el PRE-mantenimiento de la foto
- Ponga al día el Poste-mantenimiento de la infraestructura de la nube
- Ponga al día el PRE-mantenimiento de la infraestructura de la nube
- Ponga al día el Poste-mantenimiento de la VAINA del cálculo **nuevo en IAC 4.0**
- Ponga al día el PRE-mantenimiento de la VAINA del cálculo **nuevo en IAC 4.0**
- Ponga al día la VAINA Poste-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Ponga al día la VAINA PRE-que mantiene *no en IAC 4.0*
- Ponga al día el Poste-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio
- Ponga al día el PRE-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio
- Valide el Poste-mantenimiento del estatus del servidor de correo electrónico
- Valide el PRE-mantenimiento del estatus del servidor de correo electrónico
- Valide el Poste-mantenimiento del estatus de la orquestación
- Valide el PRE-mantenimiento del estatus de la orquestación
- Valide el Poste-mantenimiento del estatus del elemento de la plataforma
- Valide el PRE-mantenimiento del estatus del elemento de la plataforma
- Vea el Poste-mantenimiento del estatus de la orquestación
- Vea el PRE-mantenimiento del estatus de la orquestación
- Vea el Poste-mantenimiento de los detalles de la organización
- Vea el PRE-mantenimiento de los detalles de la organización
- Vea el Poste-mantenimiento del estatus del elemento de la plataforma
- Vea el PRE-mantenimiento del estatus del elemento de la plataforma

[Información Relacionada](#)