

# ¿Cómo marcar el tipo del despliegue para el PCA?

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo marcar el despliegue teclee adentro el PCA?](#)

## Introducción

Este documento describe cómo marcar el despliegue teclea adentro la garantía primera de la Colaboración (PCA).

## ¿Cómo marcar el despliegue teclee adentro el PCA?

El PCA tiene cuatro tipos del despliegue, a saber:

1. Pequeño
2. Medio
3. Grande
4. Muy grande

A veces como despliegue de la parte de, usted necesita conocer al tipo del despliegue para estrecharse abajo a la causa raíz o a los otros problemas conocidos.

Esto se puede identificar con la ayuda de este archivo de configuración.

1. Inicie sesión al PCA del CLI vía el Secure Shell (SSH) con el puerto 26.
2. Inicie sesión como Usuario administrador y después cambie al usuario raíz.
3. Teclee **más /opt/emms/emsam/conf/emsam.properties** para encontrar el tipo del despliegue tal y como se muestra en de esta imagen:

```
ade # more /opt/emms/emsam/conf/emsam.properties | grep deployment
# OVA deployment model
cpcm.deployment.model=small
```