

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuáles son el nombre de usuario predeterminado y la contraseña para el TANDBERG E20?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el teléfono con video E20 IP de Cisco.

Q. ¿Cuáles son el nombre de usuario predeterminado y la contraseña para el TANDBERG E20?

A. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña es "admin" y "" de la contraseña (espacio en blanco) para el TANDBERG E20.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)