

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo reajusto el TANDBERG E20 a las configuraciones de fábrica?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el teléfono con video E20 IP de Cisco.

### Q. ¿Cómo reajusto el TANDBERG E20 a las configuraciones de fábrica?

A. Para reajustar el TANDBERG E20 a las configuraciones predeterminadas de fábrica:

En el teclado numérico E20, pulse las teclas siguientes:

**\*\* Presentación # #**

(La clave de la **presentación** tiene el icono de una laptop abierta)

Esto necesita ser hecha en el plazo de ~3 segundos.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)