

Contenido

[Introducción](#)

[¿Dónde debo poner el micrófono en mi sitio video?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el teléfono con video E20 IP de Cisco, el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence.

Q. ¿Dónde debo poner el micrófono en mi sitio video?

A. Todos los micrófonos se deben colocar con el cable más cercano al sistema y por lo menos a un contador lejos del sistema. Nunca déjelos encima del monitor o cerca de los altavoces. Los micrófonos omnidireccionales se deben colocar en el medio de los participantes mientras que los micrófonos unidireccionales necesitan estar delante de todos los participantes. Algunos usuarios optan por los micrófonos montados techo tales como el micrófono audio de la ciencia TANDBERG. Debe ser montado con el panel posterior que hace frente al sistema y entre los usuarios y el sistema.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)