

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo debo presentar y encender mi sitio video?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el teléfono con video E20 IP de Cisco, el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C40 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del sistema EX90 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo debo presentar y encender mi sitio video?

A. Asegúrese que el fondo para las llamadas video uncluttered. Evite las cortinas, las ventanas o las puertas, o la distracción de las ilustraciones en el fondo. Considere que éstos en una Sala de reuniones harán frente la pantalla así como cuando hablan.

La iluminación debe estar incluso y brillante. Un problema común es cuando alguien se está sentando entre el sistema y un window; la persona hace a menudo apenas una sombra oscura. Otro problema común es el uso de la iluminación del punto, que causa las sombras en la cara. Usted puede mejorar la iluminación teniendo un light coloreado, pero no brillante, paredes (azules claras es ideal), cubriendo cualquier ventana con las cortinas, y asegurándose de que la fuente de cualquier iluminación es tiro de la imagen de los.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)