

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuáles son los requisitos de la cámara y del micrófono para Movi?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el Cisco TelePresence Movi.

Q. ¿Cuáles son los requisitos de la cámara y del micrófono para Movi?

A.

- Micrófono: cada micrófono funciona bien con Movi. Usted puede utilizar un micrófono incorporado, un micrófono independiente o un micrófono que sea parte de a las auriculares.
- Cámara: Movi trabaja con las cámaras que utilizan un driver WDM y envía el vídeo en un formato RGB, YUV o MJPEG. Eso significa que la mayoría de las cámaras están soportadas. Sin embargo, algunos drivers de la cámara de Windows pueden causar los problemas. [¿Para más información refiera al artículo que las cámaras se han probado con Movi?](#)

Nota: Asegúrese utilizar siempre el driver recientemente liberado para su cámara.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)