

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Por qué Movi 2.0 no intenta conectar con el externo VCS?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el Cisco TelePresence Movi.

### Q. ¿Por qué Movi 2.0 no intenta conectar con el externo VCS?

A. El 2.1 de Movi y posterior intentará siempre acceder el externo VCS si la conexión con el VCS interno ha fallado.

Movi 2.0 intentaría solamente conectar con el externo configurado VCS si la interrogación DNS falló por el valor establecidovalor establecido para el VCS interno.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)