

# ¿Cuáles son las configuraciones recomendadas del aprovisionamiento del ancho de banda para Movi?

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuáles son las configuraciones recomendadas del aprovisionamiento del ancho de banda para Movi?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el Cisco TelePresence Movi.

**Q. ¿Cuáles son las configuraciones recomendadas del aprovisionamiento del ancho de banda para Movi?**

A. Las configuraciones de Movi del valor por defecto son también las configuraciones recomendadas, pero animan a los administradores a configurar las configuraciones del aprovisionamiento del ancho de banda para adaptarse a sus capacidades de la red específicas. [El guía del administrador de Movi](#) detalla el comportamiento predeterminado de Movi.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)