

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuáles son las configuraciones recomendadas del aprovisionamiento del ancho de banda para Movi?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el Cisco TelePresence Movi.

Q. ¿Cuáles son las configuraciones recomendadas del aprovisionamiento del ancho de banda para Movi?

A. Las configuraciones de Movi del valor por defecto son también las configuraciones recomendadas, pero animan a los administradores a configurar las configuraciones del aprovisionamiento del ancho de banda para adaptarse a sus capacidades de la red específicas. [El guía del administrador de Movi](#) detalla el comportamiento predeterminado de Movi.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)