

Contenido

[Introducción](#)

[¿Puedo cambiar la disposición de una llamada en conferencia de mi cliente de Movi?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el Cisco TelePresence Movi.

Q. ¿Puedo cambiar la disposición de una llamada en conferencia de mi cliente de Movi?

A. Sí, dependiendo de las configuraciones del TANDBERG MCU, Movi puede utilizar los tonos DTMF para cambiar la disposición de una llamada en conferencia. Al enviar el DTMF, asegúrese que su audio (micrófono) no está silenciado.

Para enviar el DTMF, haga clic en el icono del teclado numérico mientras que en la llamada.

- Presionar 2 o 8 cambia la disposición.
- Presionar 4 o 6 cambia quién aparece en el cristal más grande.
- Presionar el control de cámara del otro extremo de 1 o 7 permisos, entonces: Presione 1 y 7 para enfocar adentro y hacia fuera respectivamente. Presione 2, 4, 6 y 8 para mover la cámara del participante en el cristal más grande.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)