

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puertos son utilizados por Movi?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el Cisco TelePresence Movi.

### Q. ¿Qué puertos son utilizados por Movi?

A. Los puertos predeterminados y los rangos de puertos para Movi son descritos más abajo.

Entrante

- UDP para los media: rango de puertos 21,000-21,900
- UDP para BFCP (distribución de la presentación/vídeo del dúo): puerto 5070
- Comunicación del SORBO: puerto TCP efímero

Saliente

- TCP para la comunicación del SORBO: puerto 5060
- TLS sobre el TCP para la comunicación del SORBO: puerto 5061
- UDP para los media: el puerto depende del agente que recibe la comunicación

Configuración del puerto

Es posible configurar estos puertos. Para más información, vea “la sección de la comunicación de Movi” en el [guía del administrador de Movi](#).

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)