

# Encuentro de los problemas con la claridad y el volumen al usar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet

---

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si estoy teniendo problemas con la claridad y el volumen al usar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet?](#)

### [Información Relacionada](#)

---

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

**Q. [¿Qué puedo hacer si estoy teniendo problemas con la claridad y el volumen al usar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet?](#)**

**R.**

Las preocupaciones de la claridad y del volumen con el CIT400 pueden ser debido a las configuraciones del altavoz en el PC y/o a las configuraciones de los sonidos en el microteléfono.  
¿Para resolver las preocupaciones de la claridad y del volumen, refiera a los pasos abajo.?

**Paso 1:**

¿**MENÚ** del tecleo en el microteléfono.??

**Paso 2:**

¿Haga clic el cursor medio y seleccione las **configuraciones**.?

**Paso 3:**

¿Una vez que aparece la pantalla de las **configuraciones**, seleccione los **tonos**.?

**Paso 4:**

¿Cuando aparece la pantalla de los **tonos**, seleccione el **volumen del timbre**.??

**Paso 5:**

Ajuste el volumen a su preferencia.

¿?

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)