

Encuentro de las dificultades el extraer de la lista de contactos usando el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si el estatus de la lista de contactos/del usuario vuelve el mensaje INASEQUIBLE?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Qué puedo hacer si el estatus de la lista de contactos/del usuario vuelve el mensaje INASEQUIBLE?](#)

R.

Conseguir un mensaje **INASEQUIBLE** al intentar extraer la lista de contactos en el teléfono es causada no correctamente comenzando o registrando en **SKYPE** el software instalado en el PC, el driver USB o el plug USB es disconnected, y el PC puede estar adentro hiberna el modo. Para resolver esto, siga las instrucciones abajo.

[Introducción](#)

Paso 1:


Marque si la estación base está conectada con el puerto USB su PC y el PC no es adentro hibernar el modo.

Paso 2:

Comience el software y el registro de **SKYPE** en su cuenta de **SKYPE**.

Paso 3:

Encienda el driver USB haciendo doble clic el icono sin cuerda del equipo de la telefonía por Internet de Linksys situado en la esquina inferior derecha de su pantalla de ordenador si no se comienza ya.



Note: Una vez que el driver USB está instalado en su PC, el equipo de la telefonía debe comenzar automáticamente cuando usted comienza el PC.

Paso 4:

Una vez que **SKYPE** y la estación base son activos, el equipo de la telefonía es pronto para usar. Su estado en línea actual de **SKYPE** debe ser mostrado en la pantalla de visualización del microteléfono.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)