

# Restablecimiento de los Valores Predeterminados de Fábrica del Teléfono IP

---

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cómo reajusto mi teléfono del IP al valor predeterminado de fábrica?](#)

### [Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo reajusto mi teléfono del IP al valor predeterminado de fábrica?](#)

R.

Reajuste del teléfono del IP

Paso 1:

En el SPA sí mismo, presione **para poner**  **el botón.**

Paso 2:

Vaya a la **fábrica reajustada** (14) usando el botón  de la **navegación.**

Paso 3:

Pulse la tecla suave **ACEPTABLE** luego. El SPA reiniciará y estará de nuevo a sus configuraciones predeterminadas.

**Nota:** Si usted elige la restauración de la fábrica, usted volverá el teléfono a las configuraciones de fábrica originales y borrará todas las configuraciones actuales, incluyendo los registros del directorio y de la llamada.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)