
Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo reajusto mi SPA901 al valor predeterminado de fábrica?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Cómo reajusto mi SPA901 al valor predeterminado de fábrica?](#)

R.

Todos los modelos de la serie del teléfono SPA9XX proporcionan una opción para reajustar en la visualización LCD a excepción del SPA901. El SPA901 utiliza la interfaz de la respuesta de voz interactiva (IVR).

Para reajustar el SPA901 complete los pasos siguientes:

Paso 1:

Presione el **** (pulse rápidamente la tecla de la estrella/del asterisco cuatro veces). Espere hasta que usted oiga "Linksys/el menú de la configuración de Sipura"

Paso 2:

Dial 73738#

Paso 3:

Ingrese 1 para confirmar.

Nota: ¡Todas las configuraciones no predeterminadas serán perdidas! Esto incluye los datos de la red y del proveedor de servicio.

Paso 4:

Prompts SPA para la confirmación. Después de confirmar, usted oirá la "opción acertada"

Paso 5:

Cuelgue para arriba y la unidad SPA reinicia y todos los parámetros de la configuración se reajustan a los valores por defecto de valor predeterminado de fábrica.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)