

# Problemas de alimentación en el SPA901

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cuáles son los requisitos de alimentación eléctrica para que el SPA-901 funcione bien?](#)

### [Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

**Q. [¿Cuáles son los requisitos de alimentación eléctrica para que el SPA-901 funcione bien?](#)**

R.



Para que el SPA-901 funcione bien, asegúrese los requisitos de alimentación eléctrica siguientes se encuentran:

**Conmutando el tipo (100-240v) automático**

**Entrada de CC voltaje:** +5 voltios de DC en 2.0 amperios de máximo

**Consumo de energía:** 5 vatios

**Adaptador de energía:** 100-240v - entrada 50-60Hz (26-34VA) AC, cordón del 1.8m

**Nota:** Asegúrese de que sus adaptadores de energía estén conectados con seguridad al puerto de alimentación del SPA-901 y estén conforme a estas especificaciones para eliminar los problemas de alimentación eléctrica posibles.

## **Información Relacionada**

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)