

Configurando el SPA922 inicialmente

Contenido

0

[Introducción](#)

[¿Cómo pongo el SPA922?](#)

[Información](#)

[Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Cómo pongo el SPA922?](#)

R.

Paso 1:

Conecte el puerto PÁLIDO del SPA922 con su red (router, Switch o concentrador). Asegurese que usted tiene un servidor DHCP de modo que el SPA922 consiga la dirección IP.



Haga clic [aquí](#) para registrar el SPA922 a un proveedor VoIP.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)