

Configurando el SPA922 inicialmente

**C
o
n
t
e
n
i
d
o**

[I
n
t
r
o
d
u
c
i
ó
n](#)
[C
o
n
f
i
g
u
r
a
n
d
o
e
l
S
P
A
9
2
2](#)
[I
n](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. ¿Cómo pongo el SPA922?

R.

Paso 1:

Conecte el puerto PÁLIDO del SPA922 con su red (router, Switch o concentrador). Asegurese que usted tiene un servidor DHCP de modo que el SPA922 consiga la dirección IP.



Haga clic [aquí](#) para registrar el SPA922 a un proveedor VoIP.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)

