

Reinicialización constante SPA922

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo paro el SPA922 de reiniciar?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Q. ¿Cómo paro el SPA922 de reiniciar?

A. Si el SPA922 continúa reiniciando, el firmware corrompido puede ser la causa. Asegurese que usted está utilizando la última versión de firmware. Marque esto para ver si usted es:

Info | [System](#) | [SIP](#) | [Provisioning](#) | [Regional](#) | [Phone](#) | [Ext 1](#) | [Ext 2](#) | [User](#) | [User Login](#) | [Basic](#) | [Advanced](#)
[Personal Directory](#) | [Call History](#)

System Information			
DHCP:	Static IP	Current IP:	10.10.10.78
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:		Current Gateway:	10.10.10.1
Primary DNS:			
Secondary DNS:			
Product Information			
Product Name:	SPA922	Serial Number:	88019FA27084
Software Version:	5.2.5	Hardware Version:	1.0.0(273f)
MAC Address:	000200DC404F	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open	Licenses:	None

Software Version is also the Firmware Version

Haga clic [aquí](#) para las instrucciones en cómo actualizar el firmware del SPA922.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)