

# Microteléfono en SPA922

## Contenido

O

[Introducción](#)  
[¿Cómo utilizo el microteléfono del SPA922?](#)  
[Información](#)  
[Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

### Q. [¿Cómo utilizo el microteléfono del SPA922?](#)

R.

Si el microteléfono del teléfono no está funcionando, ejecute por favor los pasos siguientes:

#### **Paso 1:**

Marque todas las conexiones en el teléfono (el cordón de la fuente de alimentación, de la conexión de Ethernet RJ45, y del microteléfono de 5 voltios.)

#### **Paso 2:**

¿Marque el enchufe de pared y confírmelo que corriente de CA está disponible.? Intente conectar otro dispositivo eléctrico en el socket para confirmar el poder.



### Paso 3:

¿Si el teléfono está conectado con el Switch del POE y no usando el adaptador de energía, asegúrese que el puerto PÁLIDO de la unidad está conectado correctamente con el Switch del POE y la luz de link en el Switch está encendida.? El cable Ethernet se debe conectar correctamente y funcionamiento sabido.

### ¿Paso 4:?

Asegúrese que fijar a mano el cordón está alineado correctamente en la parte inferior del teléfono y conectado en el puerto del microteléfono.

### ¿Paso 5:?

Marque el estado de registro del teléfono en la lengüeta de la información del SPA922 y asegúrese que está registrado.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)