

# Reiniciar el SPA941

---

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo reajusto el teléfono del IP al valor predeterminado de fábrica?](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

**Q. [¿Cómo reajusto el teléfono del IP al valor predeterminado de fábrica?](#)**

R.

### Reiniciar el SPA941

Para reajustar el SPA941 al valor predeterminado de fábrica, complete estos pasos:

**Paso 1:**

Presione la **configuración**



en el SPA941.

**Paso 2:**



Usando la **navegación** seleccione la **fábrica** para reajustar (12).

**Paso 3:**

Pulse la tecla suave **ACEPTABLE** luego.

**Paso 4:**

El SPA reiniciará y estará de nuevo a sus configuraciones predeterminadas.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)