

Reiniciar el SPA941

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo reajusto el teléfono del IP al valor predeterminado de fábrica?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo reajusto el teléfono del IP al valor predeterminado de fábrica?](#)

R.

Reiniciar el SPA941

Para reajustar el SPA941 al valor predeterminado de fábrica, complete estos pasos:

Paso 1:

Presione la **configuración**



en el SPA941.

Paso 2:



Usando la **navegación** seleccione la **fábrica** para reajustar (12).

Paso 3:

Pulse la tecla suave **ACEPTABLE** luego.

Paso 4:

El SPA reiniciará y estará de nuevo a sus configuraciones predeterminadas.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)