

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo sé que la cámara de PrecisionHD USB está conectada con éxito con el PC?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la cámara de PrecisionHD USB del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo sé que la cámara de PrecisionHD USB está conectada con éxito con el PC?

A. Cuando usted conecta la cámara de PrecisionHD USB con su ordenador, la cámara LED da vuelta a la naranja inmediatamente y después da vuelta al verde cuando la cámara ha estado conectada/enumerada con éxito. La cámara LED está situada encima de la vivienda de la cámara.

(La enumeración es el término técnico para que el dispositivo de la cámara sea descubierto por el PC con la comunicación apropiada USB establecida.)

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)