

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo marco que mi sistema ha reconocido la cámara de PrecisionHD USB?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la cámara de PrecisionHD USB del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo marco que mi sistema ha reconocido la cámara de PrecisionHD USB?

A. Siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en My Computer (Mi PC) y seleccione Manage (Administrar).
2. Vaya a las **herramientas > al administrador de dispositivo de sistema**.
3. Amplíe **Bus serial universal los reguladores** en el Lado derecho.
4. Busque el dispositivo del compuesto USB. Ésta es su cámara de PrecisionHD USB.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)