

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo actualizo mi cámara de PrecisionHD USB?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la cámara de PrecisionHD USB del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo actualizo mi cámara de PrecisionHD USB?

1. Descargue el último software [aquí](#).
2. Conecte su cámara de PrecisionHD USB con su ordenador.
3. Asegurese el LED es verde antes de que usted comience la actualización.
4. Ejecute Actualizar software.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)