Tengo problemas al instalar las teclas de opción de mi códec TANDBERG. ¿Por qué?

Contenido

[Introducción](#)

[Tengo problemas al instalar las teclas de opción de mi códec TANDBERG. ¿Por qué?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con los productos Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 y Cisco TelePresence System EX90.

P. Tengo problemas al instalar las teclas de opción de mi códec TANDBERG. ¿Por qué?

A. Esta respuesta es válida para los siguientes productos:

TANDBERG EX90

Códec TANDBERG C20

Códec TANDBERG C40

Códec TANDBERG C60

Códec TANDBERG C90

Las teclas de opción distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Debe asegurarse de introducirlos en el caso correcto.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)