

¿Puedo enviar contenido en el TANDBERG EX90 usando HDMI 1 como fuente de entrada?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Puedo enviar contenido en el TANDBERG EX90 usando HDMI 1 como fuente de entrada?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence System EX90.

P. ¿Puedo enviar contenido en el TANDBERG EX90 usando HDMI 1 como fuente de entrada?

A. Sí, y para hacerlo, configure el sistema de la siguiente manera:

1. Toque el icono **Ajustes** en la esquina inferior izquierda del menú principal de InTouch.
2. Seleccione **Settings > Source** y establezca el origen en **DVD**. Al seleccionar DVD como origen en la interfaz inTouch, HDMI 1 se utiliza como fuente de entrada. Tenga en cuenta que el icono selector **Source** sólo estará visible si ambos orígenes de entrada están conectados. Si sólo hay un origen, el TANDBERG EX90 seleccionará este origen automáticamente.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)