

Contenido

[Introducción](#)

[¿Puedo enviar el contenido en el TANDBERG EX90 usando HDMI 1 como fuente de entrada?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el sistema EX90 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Puedo enviar el contenido en el TANDBERG EX90 usando HDMI 1 como fuente de entrada?

A. Sí, y hacer que configura el sistema como sigue:

1. Golpee ligeramente el icono de los **ajustes** en la esquina inferior izquierda en el menú principal del inTouch.
2. Seleccione las **configuraciones > la fuente** y fije la fuente al **DVD**. Seleccionando el DVD como fuente en la interfaz del inTouch, HDMI 1 se utiliza como fuente de entrada. Observe que el icono del selector de la **fuente** será solamente visible si ambas fuentes de entrada están conectadas. Si hay solamente una fuente, el TANDBERG EX90 seleccionará esta fuente automáticamente.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)