

# Contenido

[Introducción](#)

[¿El TANDBERG EX90 soporta 60 fps?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el sistema EX90 del Cisco TelePresence.

### Q. ¿El TANDBERG EX90 soporta 60 fps?

A. Sí, pero éste se recomienda solamente para las condiciones ligeras muy buenas.

Inicie sesión al EX90 usando el **ssh** y ejecute el comando siguiente **API** de fijar la frecuencia de la cámara:

**cámara 1 FrameRate de las cámaras del xConfiguration: <30Hz,60Hz>**

**Nota:** Puesto que el TANDBERG EX90 es un sistema de escritorio, y porque las condiciones ligeras en un entorno de oficina normal no son normalmente bastante buenas, la configuración predeterminada es 30 herzios.

Note también que la tarifa de trama transmitida es afectada por las configuraciones **óptimas de la definición:**

fuelle 3 OptimalDefinition Threshold60fps de la entrada de video de OptimalDefinition ProfilexConfiguration de la fuente 3 de la entrada de video del xConfiguration

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)