

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo cambio las disposiciones en una llamada multi del partido?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con la serie del perfil del sistema MXP del Cisco TelePresence, la serie del sistema MXP del Cisco TelePresence, los Productos de la serie y del Cisco TelePresence System Edge de la serie MXP del integrador de sistema MXP del Cisco TelePresence.

### Q. ¿Cómo cambio las disposiciones en una llamada multi del partido?

A. Si usted está utilizando multisite integrada, usted puede cambiar la disposición de su llamada usando el menú de los servicios, disponible desde la pantalla de menú principal o la parte inferior del Control remoto (en un TRC4). Usted puede pedir el suelo, que fuerza su punto final para ser visto por todo el mundo como la imagen principal o la imagen más grande en una disposición 5+1. Un indicador aparece cuando usted tiene el suelo y desaparece cuando usted libera el suelo. La opción del suelo de la versión hará el suelo disponible para otros participantes. Para cambiar la disposición de la conferencia, seleccione el icono A para seleccionar de las opciones disponibles (la fractura 4, 3 va de fiesta la pantalla dual, la Voz conmutada, o la fractura 5+1). La fractura del auto será la disposición predeterminada seleccionada para elegir la mejor disposición dependiendo de la cantidad de personas en la llamada.

Si usted está conectado con una conferencia sobre un Codian MCU, habilite "los controles de cámara del otro extremo" en su punto final, y utilice las teclas de dirección en su Control remoto para elegir entre las disposiciones disponibles.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)