

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo reajusto un punto final TANDBERG MXP a las configuraciones predeterminadas?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la serie del perfil del sistema MXP del Cisco TelePresence, la serie del sistema MXP del Cisco TelePresence, los Productos de la serie y del Cisco TelePresence System Edge de la serie MXP del integrador de sistema MXP del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo reajusto un punto final TANDBERG MXP a las configuraciones predeterminadas?

A. NOTA: Recuerde anotar las claves de la opción y del ancho de banda enumeradas hacia fuera antes de que usted ejecute este comando.

Del API (telnet, SSH o cable serial) ingrese el siguiente comando:

- los defvalues fijaron la fábrica

Esto borrará todas las configuraciones en el sistema, reajustó la contraseña del IP Access a TANDBERG, borra las claves de la opción y del ancho de banda, borra los directorios de la agenda telefónica y formata el disco Flash.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)