

¿En mis preferencias, qué los iconos rojos y verdes para los jugadores disponibles significan?

Contenido

[Introducción](#)

[¿En mis preferencias, qué los iconos rojos y verdes para los jugadores disponibles significan?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor del contenido del Cisco TelePresence.

Q. ¿En mis preferencias, qué los iconos rojos y verdes para los jugadores disponibles significan?

A. Los iconos muestran si un jugador de medios en particular está instalado en el sistema del cliente y es listo para utilizar.

Un icono verde



significa que el Media Player al lado de él está presente en el sistema del cliente, responde a los comandos del script y es pronto para usar.

Un icono rojo



significa que el jugador no está instalado en el sistema del cliente, o no responde a los comandos del script.

Nota: Si un Media Player está instalado pero nunca se ha funcionado con (en el caso de un sistema operativo a estrenar instale por ejemplo), la detección del jugador fallará hasta que hayan funcionado con al jugador una vez.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)