

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuál es la diferencia entre accesible en el Internet pública y accesible en el LAN en TMS?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el conjunto de administración del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cuál es la diferencia entre accesible en el Internet pública y accesible en el LAN en TMS?

A. TMS debe configurar los dispositivos así que pueden conectar con y entrar en contacto el servidor TMS. En muchas organizaciones, los direccionamientos para alcanzar TMS son diferentes para los sistemas interior y exterior la red de la organización. Esta configuración permite que usted diga a TMS qué grupo de configuraciones de la Administración se debe configurar en este sistema.

Las configuraciones de la Administración se definen en la página de las **herramientas administrativas > de la configuración > de la red**. Sistemas fijados a accesible en el uso LAN que el "Local" dirige mientras que éstos fijan al uso del Internet pública los direccionamientos "públicos".

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)