

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué claves de la opción TMS necesito utilizar con el API?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el conjunto de administración del Cisco TelePresence.

### Q. ¿Qué claves de la opción TMS necesito utilizar con el API?

A. Para hacer uso del otro vendedor TMS que reserva el API, los clientes necesitarán la clave de la opción de la integración de la aplicación TMS. La clave tiene este formato.

Para habilitar la clave de la opción:

1. Tenga el disponible dominante y vaya a las **herramientas administrativas > a la configuración > a las opciones generales** en TMS.
2. Navegue a la parte inferior de la página.
3. El tecleo **agrega la clave de la opción**.

Cuando se ha habilitado la clave de la opción, los desarrolladores pueden comenzar a usar el TMS API.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)