

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo consigo que fluye con QuickTime para trabajar con un Firewall en mi Codian MCU /IP VCR?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con los Productos IP VCR 2210 del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence, del Cisco TelePresence VCR MSE 8220, del Cisco TelePresence MCU 4505 y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. ¿Cómo consigo que fluye con QuickTime para trabajar con un Firewall en mi Codian MCU /IP VCR?

A. Para el MCU que fluye con QuickTime para trabajar con los Firewall, usted necesita abrir el puerto TCP 554, que se utiliza para los datos de control, y los puertos UDP 6970-6999. Si el último rango parece demasiado grande, usted puede ser apenas puertos abiertos capaces 6970-6973; éstos son los puertos predeterminados usados por el jugador, pero esto es escaso si las instancias múltiples se están ejecutando, por ejemplo, para fluir conferencia más de una al mismo PC.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)