

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo creo una conferencia sobre un Codian MCU que no sea público accesible?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con los Productos del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence MCU 4505 y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

### Q. ¿Cómo creo una conferencia sobre un Codian MCU que no sea público accesible?

#### A. Acceso de restricción de los llamadores de H.323

Para los llamadores de H.323, el comportamiento predeterminado MCU está para que todas las conferencias aparezcan en el Auto Attendant predeterminado, y para eso auto en relación a esté disponible para todos los llamadores. Este comportamiento se puede cambiar en las distintas maneras:

1. Es posible cambiar la configuración del Auto Attendant predeterminado de modo que no incluya todas las conferencias, sino que por el contrario apenas de una selección específica. Login a la interfaz Web como el administrador. Después vaya a las **conferencias > a los Autos Attendant**, haga clic el **valor por defecto** y después configure los parámetros programados accesibles de las conferencias como apropiados.
2. Las conferencias se pueden configurar con un PIN de modo que solamente las que conocen el PIN puedan unirse a las.
3. El Auto Attendant predeterminado puede ser configurado con un PIN de modo que solamente un conjunto restringido de los llamadores pueda considerar las conferencias disponibles.
4. Si usted está en un entorno de gatekeeper controlado, usted puede configurar cada conferencia con un número E.164 (así como un PIN) si procede y configurar el auto del valor por defecto en relación no a la demostración de ellos. De esta manera, la gente puede acceder solamente las conferencias que le han dicho alrededor, y llama en esos la conferencia directamente bastante que a través del Auto Attendant.

#### Acceso de restricción vía la interfaz Web

Si usted inicia sesión a la interfaz Web con el privilegio “admin” usted puede ver el active y las conferencias programadas y cambiar la configuración de esas conferencias.

Para restringir la Disponibilidad de las conferencias de la interfaz Web, las cuentas se pueden configurar para tener acceso del “invitado” solamente y los privilegios del “invitado” se pueden fijar apropiadamente. Para hacer así pues, va a los **usuarios**, la identificación del usuario selecta “invitado”, y después cambia las derechas del acceso de invitado como sea necesario.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)