

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo utilizar mi producto del TelePresence con Voiptalk?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el IP VCR 2210 del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence, los Productos IP GW 3510 del Cisco TelePresence VCR MSE 8220, del Cisco TelePresence ISDN GW 3241, del Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, del Cisco TelePresence, del Cisco TelePresence MCU 4505 y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. ¿Cómo puedo utilizar mi producto del TelePresence con Voiptalk?

A. Voiptalk permite que los usuarios registren y que hagan las llamadas telefónicas a otros usuarios dondequiera en el mundo usando el protocolo del SORBO. Los Productos de Codian MCU, IP VCR y IP GW pueden registrar y hacer las llamadas usando Voiptalk siguiendo los siguientes pasos:

1. Obtenga un login* de Voiptalk para su unidad de Codian de <https://www.voiptalk.org/products/signup.php>. Esto requiere una dirección de correo electrónico a la cual envíen un ID y una contraseña.
2. Vaya a las **configuraciones > al SIP** y ingrese los detalles siguientes: Para el selectRegister MCU de las configuraciones del registro del SORBO solamente Para el direccionamiento del secretario SIP ingrese voiptalk.org Para el tipo del secretario del SORBO seleccione el SORBO estándar Para el nombre de usuario ingrese la identificación del <voiptalk del email> introductorio Para la contraseña ingrese la contraseña del <voiptalk del email> introductorio Para la dirección del proxy SIP ingrese nat.voiptalk.org:5065 Para el transporte saliente seleccione el UDPP Para los códec de video: seleccione el H.263 Para los códec de audio: seleccione G.711
3. El tecleo **aplica los cambios**. El registro del product will de Codian a Voiptalk. Usted puede ahora llamar entre el esto y el otro Voiptalk considera en cualquier dirección marcando el Voiptalk ID. Nota: Cualquier Firewall entre el punto final y el producto de Codian debe ser SORBO enterado y tener los puertos relevantes ábrase para permitir los mensajes y los media de la llamada. (véase el FAQ [que los puertos TCP/UDP hacen el uso de los Productos de Codian?](#))
4. Si usted quisiera que los llamadores marcaran derecho en una conferencia, agregue una conferencia sobre el MCU con el número del Voiptalk ID. Alternativamente, vaya a las **configuraciones > a la conferencia** y para las llamadas entrantes al número desconocido selecto cree el nuevo conferencia Ad-Hoc. Esto creará una nueva conferencia con ese número cada vez los diales de un usuario adentro. Observe que es una configuración dispositivo-ancha. (La configuración que coloca *para omitir al Auto Attendant* conectará a la gente con el Auto Attendant principal así que ellos pueden navegar a diversas conferencias.)

5. Para los usuarios IP GW, usted puede marcar los números PSTN con Voiptalk configurando una regla del Plan de marcado que rutee número al que se llamó *PARA SORBER al secretario*.

* Codian no es responsable por el contenido de los sitios web del otro vendedor

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)